SoftBank

SoftBank **832P Starter Guide** 使い方ガイド
Includes An English First Step Guide

このたびは、SoftBank 832Pをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- SoftBank 832Pをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- 本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- 本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(ピア.106)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 832Pは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。環境への取り組み。



請求書 ⇒ 電子化

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 紙資源削減を実現します。

申込書 ⇒ 電子化(一部)

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。 紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。

個別包装箱 ⇒ 小型化

携 帯 電 話 販 売 時 の 個 別 包 装 箱 の 小 型 化 を 推 進 し 、容 積 率 3 0 % 削 減 を 実 現 。省 資 源 に 貢 献 しま す 。

取扱説明書⇒薄型化

従来の取扱説明書を1/3サイズにリニューアル。 詳しい説明はWebでご案内することで、無駄な紙を使いません。

お買い上げ 品の確認

まず、ショップから 持って帰ってきた箱 の中には何が入って いるかチェックして みましょう。



箱の中を確認

必要なモノが揃っていますか?

832P本体



説明書

使い方ガイド (本書)



電池パック (PMBAQ1)



- microSDカードに関する機能をご利用いただくには、 市販のmicroSDカードをご購入ください。
- 急速充電器などのオプション品 については、お問い合わせ先 (♪P.106) へご相談ください。

取扱説明書をダウンロードしましょう

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使いかたをまとめた取扱説明書(PDFファイル)がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、ぜひご活用ください。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/832p/

本書での表記や画面表示について

- 「SoftBank 832P」を「ケータイ」(一部「本機」) と記載しています。
- 手順や画面は、本体色ブラックのお買い上げ時の設定で記載しています。 (お買い上げ時の設定(*)・P.87)
- 説明用画面やイラストは、実際の物とは異なる場合があります。
- ボタンを押す操作は、簡略なボタンイラストを使用しています。
- ボタンを1秒以上押す操作を、「長押し」と記載しています。
- 「microSDカード」、「microSDHCカード」を「microSDカード」と記載しています。

り目次

ご利用前の確認

お買い上げ品の確認	1
こんなことはしないで!	4

準備

このケータイでできること	5
各部の名称と機能	10
画面の見かた	14
ケータイの準備	16

基本的な操作	
基本的なボタン操作	19
メインメニューの使いかた	21
セキュリティとマナー	23
文字の入力方法	24
音声電話/TVコール	28
電話帳	34
画面・音・その他設定	36
待受画面の情報・表示	38



オプションサービス

機能の活用 44 メール インターネット 52 デジタルテレビ 54 カメラ 58 ミュージックプレイヤー 62 S!アプリ 66 おサイフケータイ® 67 データフォルダ 68 通信・外部接続 71 75 セキュリティ その他の便利機能 81

First Step Guid	le
Before Using Handset	108
Getting Started	110

ての他の情報	
機能一覧	84
本体色ごとのお買い上げ時の設定	87
故障かな?と思ったら	88
ソフトウェア更新について	91
安全上のご注意	92
お願いとご注意	98
著作権などについて	99
携帯電話機の電波比吸収率 (SAR)	102
SSL/TLSについて	103
主な仕様	104
保証とアフターサービス	105
お問い合わせ先一覧	106
Handset Functions	113

118

120

General Notes

Support

スの少の桂却

204, 20	وي ا	20,21	100,

3

こんなことは しないで!

必ずお守りください

ご使用の前に、必ず 端子を接触させないで! 「安全上のご注意」 92~97ページを お読みになり、正し く安全にお使いくだ さい。

金属類などで端子を接続すると 火災や故障などの原因

発熱や咸雷 故障などの原因



分解・改造しないで! けが、感電などの原因

加熱しないで!

電池パックの破裂、 発火などの原因



運転中は使わないで!

交通事故の 原因 (法律違反)



飛行機や病院内では 使わないで

精密機器への 悪影響の恐れ



雷池パックは特に注意

扱いかたを誤ると、漏液や発熱 破裂、発火などの原因

※ 飛行機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。

ケータイがこんなに 便利で楽しく使える なんてオドロキ! できること、やりた いことを見つけてく ださい。

6~9ページでは メニューごとの機能 を紹介しています。



電話をかける! 受ける!



音声雷話やTVコールはもちろ ん、海外でも利用できます。 音声電話 P.28 **TVコール**ピテP30 世界対応ケータイプP.33

ワンプッシュ オープン



片手でも、ボタンを押すだけ で開けます。

ワンプッシュオープンピテP.13 ケータイを開くだけで着信応答で きるようにすることもできます。 オープン設定 (プP.83)

画面に従って 操作できる!





ナビゲーションボタンとソフ トボタンで基本的な操作が使 いこなせます。 **₽**P.19

複数の機能が 同時に使える!



MULTIボタンで、使用中の 機能を切り替えることができ ます。 **₽**P.37



メール



メールを送る!受ける!

基本操作を覚えましょう。 S!メール送信ご P.46 SMS送信ご P.48

S!メール/SMS受信プP.49

自分流のS!メールを楽しむ!

画像の添付やデコレメール、マイ絵文字が利用できます。 ♪P.47

メール機能を使いこなす!

メールの削除や保護、履歴の活用、メールグループの作成ができます。

迷惑メール対策!

迷惑メールを防ぐための設定 や、メールアドレスの変更が できます。

₽P.51

Yahoo!ケータイ



Yahoo!ケータイで インターネット!

Yahoo! JAPAN の充実した コンテンツが楽しめます。 全P.52

PCサイトブラウザで インターネット!

パソコン向けサイトがケータ イで気軽に閲覧できます。 **(3**P.52

インターネットを使いこなす!

ブックマークや画面メモで便 利に活用できます。 プP 53

インターネットの設定を 変える!

文字サイズやスクロールの条件が変更できます。 **②**P.53

S!アプリ/ おサイフケータイ®



ゲームなどのS!アプリを 起動して楽しむ!

多彩なアプリをダウンロード し起動して楽しみましょう。 (今P.66

S!アプリ起動中の環境を 変える!

音量やバックライトなどをお 好みで変更できます。 **②**P.66

おサイフケータイ®を 利用する!

ケータイを電子マネーやチ ケットとして使えます。 プP 67

おサイフケータイ[®] が他人に 使われないようにする!

ケータイにロックをかけて、 不正使用を防ぎます。 **☞**P.78

カメラ



思い出を写真やビデオに残す! ケータイで静止画や動画が撮

影できます。 **画面の見かた(** P.58、P.59 **撮影する (** P.60

連写もできる!

静止画をコマ送りのように連続で撮影します。 ☆P.60

ピントを調節する!

状況に応じて、撮影前にピントの設定変更や固定を行います。 「全月61

設定を変えて使いこなす!

画像サイズや画質、保存先、 セルフタイマーなどを設定できます。 プタ61

エンタテイメント



S!速報ニュースで情報を ゲットする!

さまざまな最新情報を待受画面 上のテロップで確認できます。 「全P.38

S!情報チャンネルやお天気アイコンで最新の情報を入手する! さまざまな記事や今いる場所

さまざまな記事や今いる場所 の天気予報が自動で届きます。 ピテP.40

電子ブックを楽しむ!

ブックサーフィン® やケータイ 書籍を利用できます。 **②**P.83

ツール



辞書機能を利用する!

単語の意味や英語表現はもちろん、生活に役立つ情報も調べることができます。 ぱずP.82

便利な機能を使いこなす! アラーム/カレンダー/

メモ帳/予定リストGP.81 バーコードリーダー/ 簡易位置情報GP.82

メッセージを録音する!

留守録のほか、ボイスレコーダーとしても使えます。 簡易留守録ばP.29 ボイスレコーダーはP.82

ケータイどうしや外部機器と データのやり取りを行う! 赤外線/ICデータ通信ピアP.71 microSDカードピア.72

データフォルダ



データを保存する!

撮影やダウンロードなどした データは、フォルダに保存し、 管理できます。 r\$P68

静止画や動画を表示/再生し たり、編集したりする!

撮影やダウンロードなどした データを確認/編集できます。 **₽**P.70

着うた®・メロディ、 着うたフル®を再生する!

着うた®や着信メロディ、着う たフル[®]を聴くことができます。 r∌P 70

著作権保護ファイルを表示/ 再件する!

コンテンツ・キーを取得して 再生制限などを解除します。 r\$P69

ミュージック プレイヤー



着うたフル® などの音楽を 保存する!

ダウンロードしたり、パソコ ンから取り込んだりします。 r\$P62

音楽を再生する!

保存している音楽を聴くこと ができます。 r → P 64

プレイリストを利用する!

お好みで曲を分類して再生で きます。 r → P 65

いろいろな使いかたを知る!

音量や音質の変更などができ ます。また、BGMとしてバッ クグラウンド再生もできます。 r∌P 65

TV



デジタルテレビを視聴する!

視聴するにはチャンネル設定 が必要です。設定後、ワンセ グの番組が楽しめます。 ₾P.54、P.55

番組を録画/再生する!

microSDカードを利用すれ ば、番組を録画/再生できま す。録画の予約もできます。 ₽P.56, P.57

番組に連動した情報を見る!

視聴中、データ放送モードに 切り替えて、見たい情報を選 びます。 **1**→P 57

設定を変えて使いこなす!

字墓や画質、音質などを設定 できます。 **₽**P.57

電話帳



電話帳に登録する!

よく雷話をかける相手を雷話 帳に登録できます。 **₽**P.34 オーナー情報 (*) P.36

電話帳から電話をかける!

登録した相手に簡単に電話を かけることができます。 **r**∌P33

グループに分類する!

什事や友達などのグループに 分類して登録し、グループ別 に着信音などを設定できます。 r∌P 35

電話帳をバックアップする!

SI雷話帳バックアップを利用 して、ケータイの紛失時や破 揖時に備えます。 r∌P35

設定

₽P.36



オプションサービスを

待受画面や着信音を変える! お気に入りの着信音や待受画 面に変更できます。 r\$P22

メインメニューの画面の セキュリティを設定する! イメージを変える!

パターンやアイコン、背景を お好みに変更できます。 r → P 75

利用する!

着信音量やバイブレータを変 える!

静かなときや騒がしいときな ど状況に応じて変更できます。 **r**∌P37

文字サイズを変える!

メールや雷話帳、発着信履歴、 文字入力時などの文字サイズ を変更できます。 **r**∌P37

留守番電話サービスなど様々

のぞき見を防止する! 周囲の人からディスプレイを 見えにくくします。 **₽**P.37

なサービスを利用できます。 r∌P41

プライバシーキーロックなど

の安心機能を利用できます。

通話時間/料金の確認や設定 を行う!

通話時間/料金などの確認や、 料金の上限の設定ができます。 **1** P 83

おなじみ、またはお好みの操作 イメージにアレンジする!

きせかえメニューを利用します。 きせかえアレンジご P.83


各部の名称 と機能

ケータイを使う前に 各部の名称やボタン の働きをチェック しましょう。

ボタンの使いかたを 覚えて上手に活用して ください。



正面図




	名称と機能	参照先
1	光センサー	
	周囲の明るさを感知	_
2	赤外線ポート	
	赤外線通信に使用	71
3	ディスプレイ	
4	☑ メールボタン	
	メールメニューを表示	_
	S!メール新規作成画 面を表示(長押し)	46
(5)	歯 テレビボタン	
	デジタルテレビを起動	55
	ICカードロック設定	78
	(長押し)	/0
6	CLR クリア/メモボタ:	ソ
	簡易留守録を再生	29
	簡易留守録を設定/	29
	解除(長押し)	
7	一 開始ボタン	
	電話をかける/受け	28
	るときに押す	
	ボイスダイヤルを起動	34
	(長押し)	
8	* * / 絵文字 /	
	運転中モードボタン	
	★ を入力	_
	運転中モードを設定/	23
	解除(長押し)	L
9		
10	受話口	


11)	○ ナビゲーションボ	タン	
	● メインメニューを 開く	21	
	誤動作防止 (長押し)	78	
	S!速報ニュースな どを選択	38	
	■ 電話帳検索	32	
	電話帳登録画面を 表示(長押し)	34	
	◎ 着信履歴を表示	32	
	受信アドレス履歴 を表示(長押し)	_	
	◎ リダイヤルを表示	₹ 32	
	送信アドレス履歴 を表示(長押し)	_	
12	∞ Y!ボタン		
	Yahoo!ケータイに接続	t 52	
	Yahoo!ケータイメニュ- を表示(長押し)	-	
13	□ カメラボタン		
	カメラを起動	60	
	ビデオカメラを起動 (長押し)	60	
14	◎ 電源/終了ボタン	/	
	着信を保留にする 29		
	通話を終了する 28		
	待受画面に戻る	21	
	電源を入れる(長押し) 18	
	電源を切る (2秒以上長押し)	18	

15	0~9ダイヤルボタ	ン
	電話番号の入力を行う	28
	ボタンに割り当てら れた行の電話帳検索 画面を表示(長押し)	1
	⑤ (長押し) で バックライトを点灯 /消灯*	_
	③ (長押し) で ビューブラインドを 設定/解除*	37
16	## #/記号/マナーモ	ード
	ボタン	
	# を入力	_
	マナーモードを設定 /解除(長押し)	23
17	MULTI MULTIボタン	
	タスクメニューを表示	37
	ケータイTOOL <辞書>を起動 (長押し)	82
18	外部接続端子	
	急速充電器など各種 オプション品を接続	_
× 4	・ ・受画面、S!アプリ実行	中以

※ 待受画面、S!アプリ実行中以 外で操作可能



背面図




	名称と機能	参照先
19	ヒンジ	
20	着信/充電ランプ	
	電話着信時、メール 受信時、カメラ使用 時などに点滅	29
	充電中は赤色に点灯	_
21)	スピーカー	
22	シマー ク	
	おサイフケータイ® 利用時にこのマークを リーダー/ライターに かざす	67
23	充電端子	
24	内蔵アンテナ部分	
25	カメラ	
26	電池カバー	
27	ストラップ取り付け穴	
28	■サイド上ボタン	

受話音量を上げる


29	●サイド下ボタン	
	受話音量を下げる	_
	不在着信/新着メールの有無を電子音や音声などで確認(ケータイを閉じているときのみ)	83
	マナーモードを設定 /解除(長押し) (ケータイを閉じてい るときのみ)	23
30	ワンプッシュオープンプ	ボタン
31	microSDカードスロッ	ット
	カバーを開けて、 microSDカードを挿入	72


ワンプッシュオープンについて

片手でも、押すだけで簡単に開きます!









TET (1)

画面に出ているマーク (=アイコン) がケー タイの状態を教えてく れます。

で使用になる機能や状態に 応じたアイコンが表示され ます。(右は代表的な表示 の例です)



ディスプレイアイコン



CO / 🐬 🛺

- 電波状態表示
 - **7** 強 **7** 中 **7** 弱 **7** 微弱
 - ▼電波OFFモード設定中 (**△** P.23)
 - 酬 圏外
 - ∜ パケット回線利用時の データ通信中(モデムと して利用時)
 - [●] 3G/GSMパケット接続 中 (送受信中)
 - ₩ ネットワークサーチ設定 (国際設定)で設定した 通信事業者が圏外
 - ■/■ 3G/GSMパケット 诵信可能*

- ヤキュリティで保護され ている情報画面に接続中
- S!電話帳バックアップ 同期中
- ・自動同期設定がON (**△**P.35)
- PCサイトブラウザ起動中
- ICデータ通信中
- **↓** USBケーブル接続中
- 誤動作防止設定中 (**⊈**P.78)
- | ソフトウェア更新中/ 開始通知/結果通知
 - ₩ 留守番電話サービスの メッヤージあり (**△**P.42)
- microSDカードの状態 アイコン (r → P.72)
- **ℙ** TVコール中
- € 音声電話中
- ※海外で利用時のみ表示

- あり 報あり ☑ メール送信失敗 ■ 未読メールあり (**△**P.49) ■ 本体メールがいっぱい セキュリティ(P.75) ∮ ダイヤル発信制限中 ♣ ICカードロック中 ≦ シークレットモード、 ♥ マナーモード設定中 (**△**P.23) 設定中(广P.23) S!アプリ (☆P.66)
 - S!情報チャンネル未読情 № プライバシーキーロック中 ╏ パーソナルデータロック中 シークレット専用モード中 → ユーザー作成マナーモード ₩/ 一時停止中 ₹/₹ 実行中 ₹ 自動起動要求を受信

- 1つの機能が起動中
- 浸 複数の機能が起動中
- ₩ デジタルテレビ視聴中
- 🖩 / 🖷 ミュージックプレイ ヤー起動中/一時停 止由
- 時計表示
- 雷池レベル表示
- **□→□→□→**□ (赤色)
- ◎ (赤色) 当日アラーム設定 あり
 - ②(青色) 当日以降アラーム 設定あり
- ♪ 電話着信バイブレータが ON (P.37)
 - ™ メール受信バイブレータ がON (プP.37)
- | ☆ 電話の着信音量がサイレ ント (プP.37)
 - レント (プP.37)
- △ 運転中モード設定中 (**△**P.23)

- USBモード設定が microSDモード (**⊈**P.63)
- MP USBモード設定がMTP モード (ピアP.63)
- **響** サイドボタン操作が閉じ た時無効 (**プ**P.78)
- ♀ 閉じタイマーロック中 (**⊈**P.77)
- |22| ¥ 通話料金上限設定で設定 した値を通話料金が超過
- ■~■ 簡易留守録(音声通 話) の録音件数
- 圖~圖 簡易留守録(TV コール) の録画件数
- お天気アイコン(**プ**P.40)

雷池パックの取り付け や充電など、使うため の準備をします。

必ずケータイの電源を 切った状態でUSIM カードや電池パックの 取り付け/取り外しを 行ってください。

USIMカードや、USIM カード装着済のケータイ を盗難・紛失された場合 は、必ずお問い合わせ先 (プP.106) までご連絡 のうえ、緊急利用停止の 手続きを行ってください。




USIMカードと電池パックのセット

● 電池カバーを外す 矢印部分を軽く押しながら ロックが外れるまでスライ ドさせて外し ます。

矢印面を上にして、ケータイのくぼみと 雷池パック構の突起を 確実に合わせて ●の方向に 押しつけて から、2の方向 にはめ込みます。

2 USIMカードを取り付ける USIMカード 挿入位置





くりと、奥まで差し込む

● USIMカードには電話番号 やお客様情報が入っていま す。USIMカードを入れな いとケータイは使えません。

あるので、 確実に閉じて ください。 この製品には、

3 雷池パックを取り付ける

4 電池カバー^{**}を取り付ける

を傷つける可能性が

リチウムイオン電池を使 用しています。リチウム Li-ion 00 イオン電池はリサイクル 可能な貴重な資源です。

- リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマー クのあるお店で行っています。
- リサイクルのときは、分解した り、ショートさせないようにご注 意ください。火災や感電の原因と なります。


電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくにつれて電池パックが 膨れることがありますが、安全上問題はありません。

充電のしかた



初めて使うときは、必ず充電しましょう!

- 必ず指定の急速充電器を使用してください。操作方法などについては、急速充電器の取扱説明 書を参照してください。
- 急速充電器はオプション品です。



- 急速充電器の接続コネクターを外部接続端子に差し込む
- 2 急速充電器のプラグを家庭用ACコンセントに差し込む 着信/充電ランプが点灯し、充電を開始します。 着信/充電ランプが消灯すれば、充電は完了です。
- 3 充電が完了したら、急速充電器を外す 接続コネクターはリリースボタンを押さえながらまっすぐ引き抜きます。

卓上ホルダー(オプション品) を利用して充電することもで きます。



電源の入/切と初期値設定

電源を入れる

☞を1秒以上押す





待受(まちうけ)画面が表示されます。

- 画面の見かた (△P.14)
- 待受画面の情報・表示 (ごP.38)

雷源を切る

☞を2秒以上押す



ディスプレイが消灯します。

初めて電源を入れたとき

初期設定の画面が表示されます。



○ボタンの(上下)、(左右)、(真ん中)、ダイヤルボタンを押し、画面の表示に従って、以下の設定を行ってください。(上はお買い上げ時の設定)

- ■日付と時刻
- ■端末暗証番号

「<u>9999</u>」を入力(15秒以内)し、新しい番号を4~8桁で入力します。

- 各機能の操作時に使用する4~8桁の暗証番号です。
- ●操作で必要になることがあるのでメモをとるなどして忘れないようにしてください。
- 現在の端末暗証番号の入力は15秒以内に行ってください。
- ■ボタン確認音 (ON/OFF)

ボタン確認音を鳴らす(ON)/鳴らさない(OFF)を選びます。

■文字サイズ(拡大表示/標準表示) 画面に表示される文字の大きさを一括設定します。

ネットワーク自動調整について

日付と時刻を設定後、初めて●ヤ回、マボタンを押すと ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。

●を押してネットワーク自動調整を行うと、メールやインターネットなどのサービスが利用できるようになります。

基本的な ボタン操作


画面を見ながらナビ ゲーションボタンと ソフトボタンを押す 操作で、様々な機能 が使いこなせます。

右記は本書で使用しているナビゲーションボタンやソフトボタンの表記についても説明しています。



゙ナビゲーションボタン/ソフトボタン

画面下部に表示されるナビゲーション表示の内容を実行する場合はそれぞれの表示に対応するボタンを押します。



例)ナビゲーション表示と ボタン操作の割り当て

操作		表示例*		
1	X	^ { }		
U .	•	選択		
2		TVコール		
3	Y ?	X_1-		
4	M	編集		
5		切替		

※ 表示は画面によって変わり ます。 ナビゲーションボタン を押す操作は以下のように表記しています。

	21010000000000000000000000000000000000		
	战上	戶左	
	҈下	○ 右	
	工工区	左右	
	上下左右真ん中		

本書に記載の操作手順の見かた

本書では次のように操作手順を簡略化して記載して いる箇所があります。

- ここで記載している操作手順の内容は説明用のイメージです。 実際の記載内容とは異なります。
- 例) 電話帳に登録するグループの設定を変える場合

操作手順の詳細

- 1 待受画面で●を押し、メインメニューを表示させます。メインメニューでを押して電話帳を選び、「選択」を押します。
- ② 電話帳の画面でグループ設定を選び、「選択]を押します。
- ③ グループ設定の画面で∑を押して グループを選び、◎ [編集]を押します。 グループ編集の画面で∑を押して 項目を選び、◎ [選択]を押します。 それぞれの項目で内容を設定します。

ナビゲーション表示は、文字に置き換えて説明してい ます。

例) 選択 = [選択]、 <u>Xユー</u> = [メニュー]

今P.19のボタン操作についての説明も合わせてご覧ください。



本書での簡略化記載例

- ① 待受画面で →電話帳
- ② グループ設定
- 3 グループを選んで☑ [編集]→設定したい項目を選択→内容を設定

上下左右の項目選択操作、項目選択時や入力後の

●の操作手順は省略して記載しています。



メインメニュー の使いかた

いろいろな機能を 使うための基本的 な操作です。

メインメニュー画面は お好みに合わせて変更 できます。(プP.36)





待受画面に戻ります。

シンプルメニューについて

基本的なメニューだけを表示します。文字も大きくなり見やすくなります。

- ① メインメニューで
 [シンプル]を押す
- ② ▼でYESを選んで ●を押す
- ③ 文字設定を大きな表示にするかを確認する 画面で、○でYES/NOを選んで○を押す シンプルメニューに設定されます。

シンプルメニュー画面▶

解除するには:メインメニューで☑[ノーマル]→YES



音声雷話、TVコール、メール、それ

ぞれ別々に着信音が設定できます。

待受画面や着信音を変える

メインメニューの使いかたを、さっそくためしてみましょう。

(メインメニュー) 待受画面を変える ≰∘ サウント゚・着信音設定 **▲ ム-ピ-**町きせかえアレンジに従う b。 着信設定 、 一般設定 ● 時計設定 ♠ セキュリティ設定 bz 通話設定 ₩ TV3-M ● 国際設定 b 外部接続 b* 11.52-937 を押して ディスプレイ設定→ 画像の種類を選択→ 画像を選択 設定を選ぶ メインディスプレイ→ フォルダを選択 待受画面

着信音の種類を変える(電話やメールなど)



サウンド・着信音設定→

着信音選択→電話/ TVコール/メール→ 着信音



着信音の種類を選択 着信音を選択 →フォルダを選択

セキュリティ とマナー

紛失や盗難などに注 意し、お使いになる ときは周囲への気配 りを忘れないように しましょう。



セキュリティについて ● セキュリティ (全P.75)

紛失時や不正使用を防止するためにケータイをロックしたり、発着信の 制限をしたり、状況に応じたセキュリティ機能を利用できます。

マナーについて

あなたのマナーは大丈夫?

- 病院はもちろん映画館などでも、電源を切りましょう。
- 飛行機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切 にご使用ください。
- ■重の中などでは重内アナウンスや掲示に従いましょう。
- **運転中**の使用は、法律で禁止されています。

マナーモード

■設定/解除のしかた 待受画面で「#」(長押し)、ケータイを閉じているときは▼(長押し)

■設定中の動作(次の中から選択できます)

- マナーモード ……… 着信音を鳴らさずに振動でお知らせ。
- ・スーパーサイレント … 受話口から鳴る確認音なども消去。
- ユーザー作成 ……… お好みの動作に設定。

待受画面で

→設定→着信設定→マナーモード設定→

以降画面に従って操作

電波OFFモード

電源○Nのまま電波の送受信を停 止します。(発着信やブラウザ接 続はできません)

■設定/解除のしかた 待受画面で ● →設定→

通話設定→電波OFFモード

運転中モード

着信音もバイブレータも動作し ません。運転中ガイダンスが相 手に流れます。

■設定/解除のしかた 待受画面で「米」(長押し)



メールや電話帳の登録 に必要な文字入力も、 しくみを知ればとって も簡単!

本書では、モード1 (かな方式) での入力例を 中心に記載します。

ヘルプ機能について 入力方法を説明します。 文字入力画面で Y/ [メニュー]→ ヘルプ→項目を選択

モード2/3(2タッチ/ ニコタッチ方式) について ダイヤルボタンで押した 2桁の数字に対応した文 字などが入力されます。



文字入力の基本操作



文字入力画面の見かた



① 文字入力方式

3 全角/半角

半:半角入力モード

☑ [文字] (長押し) で切り替えます。 2:モード2(2タッチ方式) (二コタッチ方式)

● モード 1 (かな方式) のときは表示 されません。

Υ [メニュー]→全角切替 (半角切替)

文字入力画面

②入力モード

☑ [文字]で切り替えます。

漢:漢字・ひらがな入力モード 全:全角入力モード

カナ:カタカナ入力モード

英:英字入力モード 数:数字入力モード


④ 入力可能な残りバイト数/最大入力バイト数

機能によっては入力した文字数が表示される場合があります。


文字を入力する

各ダイヤルボタンを繰り返し押すことで、ボタンに表示されている文字と同じ行のひらが なやカタカナ、英数字を入力することができます。

例 1 ほこを押す場合



例2 「鈴木」と入力する



文字入力の使いこなし

文字の変換機能について

下記の候補リストが文字の変換中や確定後に表示されます。

変換中	予測候補	入力した文字で始まると予測される候補 (予測候補)と完全一致した候補(変換候補)の混在リスト 予測候補の例)「わ」→「私」「わたし」等 変換候補の例)「わ」→「和」「輪」等
に表示	変換候補	入力した文字と完全一致した候補リスト 例)「わ」→「和」「輪」等
	英数カナ 候補	入力した文字が入力ボタンに割り当てられて いる英数字/カタカナと一致した候補リスト
確定後に表示	関係予測候補	文字確定後に予測される候補リスト 例)「私」で確定した場合、それに続くと 予測される「です」「の」「は」等

- 予測と変換の候補リストは **□[予測]/[変換]**で切り替えられます。
- ■予測/変換/関係予測候補の利用例

「私の鼻」と入力する場合

- ① を押し、「わ」を入力
- 2 ○で予測候補リストに移動→私を選択
- 3 ▼で関係予測候補リストに移動→のを選択
- 4 6 5 を押し、「はな」を入力→ [変換]
- 5 ○で変換候補リストに移動→鼻を選択

便利な機能

英数カナ候補を 利用する

英数字/カタカナが簡単 に入力できます。

漢字・ひらがな入力モードのまま、ボタンに割り当てられている英数字やカタカナに変換できます。

- 例)「OK」を入力する
- 1 6を3回押し、「ふ」を入力
- ② ⑤を2回押し、「に」を入力
- ③ ☑ [英数カナ]英数カナ候補リストが表示されます。
- 4 OKを選択

コピー/切り取り がいからなった。

指定した範囲の文字列を コピー/切り取りし、 他の場所に貼り付けます。



- ① 文字入力中に ☑[メニュー]→ コピー/切り取り
- 場合 始点を選択→終点を選択 すべてを選択する場合 ☑ [全選択]→ ◎ [終点]

2 部分的に範囲を選択する

3 カーソルを貼り付け開始位置へ移動→

「図[メニュー]→貼り付け

電話帳/オーナー情報の引用

電話番号やメールアドレス などの登録情報を引用して 入力します。



- 1 文字入力中に☑[メニュー]→入力補助
- ② 電話帳を引用する場合電話帳引用→電話帳を 検索→電話帳を選択

オーナー情報を引用する 場合

- オーナー情報引用→ 端末暗証番号を入力
- 3 引用したい項目に チェック→図[完了]

文字入力設定をお好みに変更する

- ① 文字入力中に☑[メニュー]→文字入力設定
- 2 項目を選択(下記参照)
 - ユーザー辞書
 - 学習履歴
 - 入力モード切替
 - 予測機能
 - 関係候補表示
 - キー入力確定時間
 - 2タッチ/ニコタッチ ガイダンス
- 3 以降画面に従って操作

よく使う言葉をユーザー辞 書に登録しておけば、読み を入力したとき、変換候補 に表示されます。



音声電話 TVコール

コミュニケーション の基本。電話なら 相手の声が聞けて 安心。

受話音量の調節は

| 大きくなる ☑小さくなる

通話中に押してくだ さい

また、2秒以内に押 すと連続で音量調節 できます。



音声電話をかける/受ける

かける

CLR

送話口

受話口 まず確認!

「乳」の棒の本数が多いほど、 電波状態が良好です。

□電話番号を入力



- 電話番号を確認
- 間違えたとき: CLR

2 /



- 雷話がかかる
- 通話を保留にする : [保留] 通話に戻る : • [通話]
- 3 通話が終わったら つ

受ける

雷話がかかってくると

着信音が鳴り、着信/ 充電ランプが点滅します。



- 着信を保留にするには: **⊕**
- 0 相手と話す



- 通話を保留にする : [保留] 通話に戻る: ● [通話]
- 2 通話が終わったら 🕝

簡易留守録について

電話に出られないときに相手 のメッセージを録音できます。

● 電源OFF、電波OFFモー ド設定中、圏外のときは 使用できません。

待受画面で (長押し)

- 簡易留守録が設定されます。
- 解除するにはもう一度 CLRを長押しします。
- 簡易留守録がOFFでも、 着信中に ☑ [留守録]を押 すと録音できます。

録音メッセージの確認方法

- ◆ 待受画面で (CLR) を押します。
- 簡易留守録ありのお知らせ アイコンを選択(**プ**P.39)

緊急電話発信について

各種発信制限設定中でも、 110番 (警察)、119番 (消 防・救急)、118番 (海上保安 庁)へは発信できます。

緊急通報位置通知について

本機から緊急通報を行った場合、 発信した位置情報を受信できる システムを導入している緊急通 報受理機関(警察など)に対し て、本機で受信している基地局 測位情報をもとに算出した位置 情報を通知するシステムです。

- サ状況により、正確な位置が通 知されないことがあります。 緊急通報受理機関に対して、 必ず口頭で発信場所や目標物 をお伝えください。
- 「184」を付けて緊急通報し た場合などは、位置情報は 通知されません。ただし、 人の生命等に差し迫った危 険があると判断した場合に は、緊急通報受理機関が発 信者の位置情報を取得する 場合があります。
- 海外ローミングを使用時は 対象外です。
- 申込料金、通信料は一切必 要ありません。
- 海外でのご利用にあたって は、すべての国や地域での 接続を保証するものではあ りません。

次の場合は発信できません

- 通話料金上限設定をONに設 定中で上限を超えた場合
- PIN/PIN2、PUK/PUK2 コード入力画面



TVコールをかける/受ける

TVコールなら、相手の顔を見ながら通話できます。

かける

受話口 / まず確認!

「乳」の棒の本数が多いほど、 電波状態が良好です。





② □ [TVコール]

[TV]-ル呼出中]

090XXXXXXXX

- 電話番号を確認
- 間違えたとき: CLR

画面に表示される アイコンの見かた

- * 音声送信/受信中
- * 画像送信/受信中 およう画像送信中
- 代替画像送信中
- □ スピーカーホンON
- ※ 送受信失敗時はグレーで 表示されます。
- ◆ その他にも使用中の設定 や状況に応じたアイコン が表示されます。

相手の声はスピーカー から聞こえます。 ・ 相手が電話に出ると、 相手の画像と自分の 代替画像が表示される 受ける



受話口

T P =10:10 E

〔TV3-ル着信¢ ■ 白戸ハナフ

080XXXXXXXX

CLR # ANC SIN B TOV D - +

0

• 代替画像を送信して通話



カメラで撮影中の動画(カメラ画像)を相手に送信する場合は(回)(回)(回)(回)



- カメラ画像が相手 に送信される
- ②通話が終わったら

TVコール中に 利用できる機能

状況に応じた使いかたに 切り替えできます。



- ■スピーカーホンのON/ OFFを切り替え
- OFFにすると相手の声は 受話口から聞こえます。
- ■親画面/子画面を切り替え □ [切替]
- ■通話を保留にする
- [保留]
- 通話に戻る: [通話]

| CLR | CLR

3 通話が終わったら

いろいろな電話のかけかた

履歴を使ってかける

過去に電話をかけた/受けた相手にかけ直すことができます。

履歴について

音声電話/TVコールで発 着信した相手の電話番号 や日時を確認できます。

■リダイヤル

待受画面で回で表示

● 発信の記憶です。 同じ番号の古いデータは 削除されます。

■発信履歴

待受画面で**●→電話帳 →通話履歴→発信履歴**で表示

● 発信などの記憶です。 同じ番号の古いデータも 残ります。

■着信履歴

待受画面で ○ で表示 ● 着信などの記憶です。

同じ番号の古いデータも 残ります。



左記の操作で 履歴を表示し 操作開始



利用する履歴を選択





・電話がかかる

080XXXXXXXX

TVコールをかける場合 は、**図[TVコール]**を 押します。

電話帳を検索する ・・・・・ 電影

電話帳の登録(**今**P.34)

電話帳の検索方法

探しやすい方法を 見つけましょう。



待受画面で

→ CLRで

検索方法を選びます。

主な検索方法

■あかさたな

すべての電話帳を表示 → **○**で検索

■ヨミガナ

ヨミガナの一部を入力 → **○**で検索

■名前

名前の一部を入力 →▼で検索

● 次回検索するときは、前回と同じ検索方法の画面が表示されます。

電話帳からかける

電話帳に登録した相手に は、簡単に電話をかける ことができます。



① 待受画面で 🛕



- 2 登録した相手を選択
- ③ で電話番号を表示→ かける番号を選ぶ
- **4 に** 電話がかかります。
- TVコールをかけるには:□ [TVコール]

国際電話をかける

国内から国際電話をかける

お申し込み手続き不要でご利用いただけます。



詳しくはソフトバンクモバイルホームページでご案内しています。 http://www.softbank.ip

- 1 電話番号を入力
- 2 ☑ [メニュー]→国際ダイヤルアシスト
- 3 相手の国/地域名を選択→ 🔼

世界対応ケータイについて

日本国内と海外の3G/GSMサービスエリアで 音声通話などが利用できます。 ご利用には別途お申し込みが必要です。



3G/GSMの切り替えや通信事業者のネットワークサーチ設定は、待受画面で ● → 設定→国際設定から設定できます。 その他の詳細については、ケータイで下記サイトをご覧くださ

http://mg.mb.softbank.jp/scripts/ japanese/mg/international/index.jsp QRコードの読み取りかた

(**含**P.82「バーコードリーダー!)

い。(別途通信料がかかります)

よく電話やメールを する相手をケータイ 本体の電話帳に登録 しておくと便利です。

USIMカードに電話帳 を登録することもでき ます。その場合は、 保存先設定をUSIM/ 毎回確認に設定してく ださい。(**全**P.35 「電話帳の設定をお好み に変更する!)

本体の電話帳には住 所や誕生日なども登 録できます。

登録できる件数

本体の電話帳 最大1000件 USIMカードの電話帳 USIMカードによっ て異なります。

新規登録



ℚ (長押し) で 操作開始

電話帳登録
基本項目 着信錄定

☑ [完了]

姓携帯 名太郎 bオケイタイ bオケイタイ bオケイタイ bオケイタイ bオケイタイ bオケイタイ この90XXXXXXXXXX C電話番号> 概ZZZ®ZZZ、yy

姓を入力→

名前

姓入力

名を入力

カナを編集する場 合は、カナ入力欄 を選択→力ナを編

雷話番号

■電話帳登録
基本項目 着信息

〈か li - ア 〉 全 〈電話番号〉 Ri 〈X-li アト * b ス〉 以 〈住所〉

■〈誕生日〉

[Eメールアドレス]



〈メールアドレス〉→ メールアドレスを入力→ アイコンを選択



〈雷話番号〉→ 電話番号を入力→ アイコンを選択

- ・ 電話帳を使って電話をかける(プP.33)
- 電話帳を使ってメールを送る(プP.46、P.48)
- 待受画面で を長押しし、音声で登録相手を呼び出してかけるこ ともできます。その場合は、待受画面で●→電話帳→設定→ ボイスダイヤル登録→新規登録→相手を選択→ボイスダイヤル名を 入力し、音声で呼び出すボイスダイヤルを登録しておいてください。

電話帳の使いこなし

グループについて

グループの登録

仕事や友達、家族などに 分類して登録できます。

- 電話帳登録時にグループを 選択すると、グループに登 録されます。(**♪**P.34)
- 登録済みデータに追加で 登録するには: 待受画面で □→登録した相手を選択 → | 値 [編集] → グループ入 力欄を選択→グループを 選択→ ☑ [完了]→YES

グループ設定について

グループごとに着信音 などを設定できます。

- ① 待受画面で →電話帳
- 2 グループ設定
- ⑤ グループを選んで ☑ [編集]→設定したい 項目を選択→内容を設定
- 4 [完了]

電話帳の設定を お好みに変更する

電話帳の保存先や文字サイズ などを変更できます。



- ① 待受画面で ◎ →電話帳
- 2 設定→項目を選択 (下記参照)
 - 保存先設定
 - 検索方法
 - 文字サイズ設定
 - 雷話帳画像転送
- 画面に従って操作

電話帳データを バックアップする

ケータイ破損時や紛失時 の備えに安心です。

S!電話帳バックアップを使 えば、ケータイの電話帳 データをサーバーにバック アップできます。

- S!電話帳バックアップの ご利用には、別途お申し 込みが必要です。(有料)
- S!電話帳バックアップに ついては、下記のURLな どでご確認ください。 http://www.softbank.jp
- ① 待受画面で →電話帳
- 2 S!電話帳バックアップ
- 3 同期開始
- 自動でバックアップした いときは、自動同期設定 を選択します。
- 4 画面に従って操作

● 待受画面と着信音の 種類の設定については (プP.22)

メインメニューから各機能の 操作中、メニュー名の先頭に

番号が表示されていたら該 当のダイヤル ボタンを押し て機能や項目 を選択できま





メインメニューの画面のイメージを変える

メインメニューの 画面を変える

- ① 待受画面で ●
- 2 🗅 [メニュー切替]
- 3 パターンを選択

プライベートメニュー を利用する

よく使う機能をプライベート メニューに登録し、すぐに使 えるようにします。

- ① 待受画面で ●
- ② | 一回 [プライベート] を 押し、プライベート メニューを表示
- 登録するには:
 図[設定]→登録位置を 選んで[図[メニュー]→ メニュー登録→ 登録する機能を選択

アイコンや背景を 変える

- ① 待受画面で ●
- ② □ [メニュー切替] → カスタマイズ
- **3 アイコンを変える場合** メニューを選択

背景を変える場合 背景イメージ

4 フォルダを選択→画像を選択

オーナー情報を知る

自分の電話番号を 表示する

- ① 待受画面で ●
- **2** 0
- 図[編集]で電話番号の他、 名前やメールアドレスも 登録できます。

着信音量やバイブレータの設定を変える

着信音量を変える

- ① 待受画面で →設定
- 2 サウンド・着信音設定→ 着信音量
- 3 着信の種類を選択→ ○で音量を調節

バイブレータの振動 で知らせる

- ① 待受画面で →設定
- ② 着信設定→バイブレータ
- 3 着信の種類を選択→バイブ レータのパターンを選択

文字のサイズを変える

大きさを一括設定する

- ① 待受画面で● →設定
- 2 ディスプレイ設定
- ③ 文字サイズ→ 一括設定→拡大表示/ 標準表示/縮小表示
- 縮小表示に設定しても、 電話帳や発着信履歴の文 字サイズは、標準表示に 設定されます。

のぞき見を防止する

ビューブラインドを 利用する

斜めの角度からディスプレイ を見えにくくすることができ ます。

- ① 待受画面で →設定
- 2 ディスプレイ設定
- ⑤ ビューブラインド→ ON
- 4 レベルを選択
- 解除するには: 3でOFF

最大3つの機能を 同時に起動

複数の機能を同時起動

以下の4つのグループ から機能を選びます。**

※同じグループ内は除く。

- 1 メール
- ② Yahoo! ケータイ/ S!アプリ/ エンタテイメント/ おサイフケータイ (生活アプリ)
- 3 カメラ/ツール/ データフォルダ/ TV/電話帳/ ミュージックプレイヤー
- 4 設定/ おサイフケータイ (ICカード設定)
- MULT タスクメニューが表示されます。
- ② MENUを開く→機能 を選択
- ■複数の機能の画面を切り替え

MULTI→機能を選択

待受画面の 情報・表示

最新ニュースや不在着 信、メール受信などの 情報、よく使う機能の アイコンなどが表示で きます。



S!速報ニュース

最新のニュースなどの情報をテロップで表示させる情報配信サービスです。





情報を表示するには、情報コンテンツの項目の登録が必要です。

● テロップの情報料は無料ですが、登録や更新情報の確認には別途通信料がかかります。詳しくはケータイで下記サイトをご覧ください。(別途通信料がかかります)
http://mg.mb.softbank.jp/service/
読み取りかた(ピP.82「バーコードリーダー」)



■更新情報の確認

待受画面で

→テロップを選択→新着情報を選択

- ■情報コンテンツの登録
- ① 待受画面で → エンタテイメント → S! 速報ニュース
- ② S!速報ニュース一覧→登録はこちら→YES インターネットに接続します。
- 3 コンテンツを選択→画面に従って操作

お知らせアイコン

さまざまな情報の通知や 内容の確認ができます。





待受画面で

お知らせアイコンを選択

主な通知内容

不在着信/簡易留守録/
メール受信/留守電メッ
ヤージ

ショートカットアイコン

よく使う機能が待受画面 から簡単に呼び出せます。



- ンの登録 登録したい機能を利用中 に ☑ [メニュー] → ショートカット登録 →YES
- 機能の呼び出し特受画面でアイコンを選択

ショートカットアイコンを 待受画面に登録しておけば、 使いたい機能が簡単に呼び 出せるのね。



S!情報チャンネル/お天気

さまざまなニュースを自動的に受信(S!情報チャンネル)したり、天気予報を待受画面に表示(お天気アイコン)したりできるサービスです。

● S!情報チャンネルの利用にはパケット通信料がかかります。

サービスを 登録/解除する

- 1 待受画面で →エンタテイメント→S!情報チャンネル/お天気
- ② サービス登録・解除→ YES

インターネットに接続し ます。

3 画面に従って操作

主な記事はケータイに保存 されるので、圏外でも読む ことができます。



S!情報チャンネル を利用する

新しい情報を受信すると、 待受画面にお知らせアイコ ン「 🧸 」が表示されます。



- 新着情報の確認待受画面で → お知ら せアイコンを選択
- ■以前に受信した情報の 確認
- 1 待受画面で →エンタテイメント→S!情報チャンネル/お天気
- 2 バックナンバー→ 日付を選択

お天気アイコンを 利用する

現在いる地域の天気予報 (お天気アイコン)が待受 画面に表示されます。

■お天気情報の確認

新しい情報を受信すると、お知らせアイコン「**」が表示されます。 待受画面で○→お知ら せアイコンを選択

お天気アイコンについて 表示される

アイコンは自動的に更新されます。

例) 🔆 : 晴れ、

→ ✓ : 雨のち雷雨、○ / ③ : くもりときどき雪

◆上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。

オプション サービス

ご利用できる代表的な オプションサービス

転送電話サービス(少右記)

留守番電話サービス(今右記)

割込通話サービス* (プP.43)

発着信規制サービス (合P.43)

発信者番号通知サービス (プP.43)

※別途お申し込みが必要

お申し込み、一般電話からの操作、サービスの詳細についてはソフトバンクモバイルホームページでご案内しています。http://www.softbank.jp

転送電話/留守番電話サービス

電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、電話に出られないときなどに、かかってきた電話を指定した電話番号に転送します。
電源を切っているときや電波の届かない場所にいるとき、通話中のため電話に出られないときなどに、留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりします。
● TVコール着信にはご利用できません。

● 転送電話サービスと留守番電話サービスの同時利用はできません。

サービスを開始する

- ① 待受画面で→設定→通話設定→留守番・転送電話
- 2 転送電話サービスの場合

転送ON→着信の種類を選択→転送先の電話番号を入力

留守番電話サービスの場合

留守番電話ON

- ③ 呼び出しあり/呼び出しなし
- 4 呼び出しありの場合

呼び出し時間を選択→YES

呼び出し時間内に応答できなかった場合、着信を転送します。

呼び出しなしの場合

YES

着信音を鳴らさずにすべての着信を転送します。

サービス を停止する

転送電話/留守番電話 サービスを停止します。



- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→留守番· 転送電話
- ③ 留守番・転送全てOFF →YES

サービスの設定状況を確認 するには

2のあとに、**現在の設定確認** を選択します。

伝言メッセージを 再生する

留守番電話サービスで 録音されたメッセージを 確認/再生します。



伝言メッセージを受けたら 待受画面にお知らせアイコン 「∰」が表示されます。

- お知らせアイコンについて (ピア.39)
- ① 待受画面で ▼
- 2 お知らせアイコンを選択
- **3 YES**
- 4 アナウンスに従って操作
- 待受画面で
 →設定→
 通話設定→留守番・
 転送電話→留守番再生
 でも再生できます。

着信お知らせ機能 を利用する

留守番電話サービスを 開始しているときだけ、 利用できます。



圏外や電源OFF、通話中に あった着信をお知らせアイコン 「・・・」で通知します。

- お知らせアイコンについて (ぱ P.39)
- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→ 着信お知らせ機能
- **3** YES
- ₫ アナウンスに従って操作

その他のオプションサービス

割込通話サービス※

通話中の相手を保留にして 別の電話を受けられます。

- 通話相手を切り替えることもできます。
- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→割込通話
- ③ 割込通話開始/ 割込通話停止→YES

割込通話を受ける

- **/** を押すたびに通話相手 が切り替わります。
- である● を押すと、通話中の 相手との通話が終了します。
- ※ 別途お申し込みが必要

発着信規制サービス

電話の発着信を状況に合わせて制限できます。

- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→発着信規制
- 3 項目を選択(下記参照)
 - 全発信規制*
 - 滞在国以外規制
 - 日本/滞在国以外規制
 - 全着信規制**
 - 国際着信規制
- ④ 設定/解除→YES
- 5 規制暗証番号(ぱ P.75)を入力(15秒以内)
- ※ 転送電話/留守番電話 サービス開始中はご利用 できません。 (転送電話/留守番電話 サービスが優先)

発信者番号通知 サービス

お客様の電話番号を相手 に通知したり、非通知に することができます。

- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→発信者番号通知
- ③ 発信者番号通知設定→ 通知する/通知しない /ネットワーク依存
- ◆ ネットワーク依存に設定 すると、お申し込みいた だいた設定になります。

設定内容を確認するには、 ②のあとに「発信者番号 通知設定確認」を選択し ます。




忙しい相手にも、 気がねしないで 連絡できます。

本文入力 🖪 お久しぶりです。いかがお 過ごしですか?』 私は変わらず元気です。 久しぶりに会いませんか





【メールについて)



SMS

ら、お互いの電話番号を宛先に して、短い文字メッセージを送 受信できます。

S!メール*

ソフトバンクケータイどうしはもちろん、 パソコンやEメールが使えるケータイなど との間で、長いメッセージや画像、音楽 ファイルなどを送受信できます。

- ※ 国内でも海外でも自動的に受信され、所定の料金が発生いたしますの でご注意ください。待受画面で → 設定→S!メール設定→受信設定 →自動受信の種類を選択→**手動受信**で自動受信しないように設定でき ます。
- メール本文中のURLなどを選択するとインターネット接続するため、 別途诵信料がかかります。
- メールの通信料など詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページで ご案内しています。

http://www.softbank.ip

メール一覧画面の見かた



例) 受信ボックスの 受信メールフォルダ

未読のメールもアイコンで 確認できて便利!



①メールの種類/状態を示すアイコン

種類アイコンの上に、状態アイコンが表示されます。

▶ 種類: ※未読のS!メール → 状態: ○添付ファイルあり -

の組み合わせ

種類アイコン



未読/既読のS!メール



未読/既読のS!メール (続きを受信する必要あり)

未読/既読のSMS (USIMに保存)

(本体に保存)

状態アイコン

- ◇ 添付ファイルあり
- (銀色) 保護設定したメール
- ▼ 転送済みメール
- ✓ 仮信済みメール

X 送信失敗

未読/既読のSMS

■ 配信確認通知あり (送信ボックスのみ)

(送信ボックスのみ)

- 優先順位 高
- 優先順位 低
- ②受信(送信)日時
- ③送信元(送信先)の電話番号/メールアドレス

電話帳に登録した相手の場合は、登録した名前が表示されま す。

④S!メールの件名/SMSの本文

ケータイやパソコンにS!メールを送ってみましょう。

宛先入力 500 (件名入力) ② (添付ファイル追加) (本文入力) 待受 画面

☑長押しで 操作開始

宛先入力欄を選択

電話帳

図送信/ドレス一覧 図受信/ト゚レス一覧 図直接入力 ■ 090XXXXXXXX ■ 080XXXXXXXX

→送り先を選択

新規S!x-ル

電話番号*/メールアドレス を選択

電話帳に登録していない相手の 場合は、直接入力を選択し、 宛先を入力します。

作成したメールを保存し、あとで

送信することもできます。

☑ [メニュー]→下書き保存

※電話番号でS!メールが 送れるのは相手がソフ トバンクケータイの場 合のみです。

件名入力

■ 新規S!X-ル

宛先を追加して きます。

複数の人に同時に 送信することもで



送信

新規S!X-M |青木909 |こんにちは |〈添付774k追加〉

☑ [送信]

本文入力



本文入力欄を選択 →本文を入力

件名入力欄を選択 →件名を入力

画像などのファイル を添付する

S!メールに画像を 添付してみましょう。



- ① □P.46 「本文入力」の あと、添付ファイル追 加欄を選択
- 2 フォルダを選択 →ファイルを選択
- ③ ☑ [送信]
- ファイルの種類や容量に よっては添付できない場 合があります。
- microSDカードの保存 データが直接添付できな いときは、データを本体 に移動してから添付を 行ってください。

デコレメールを 送信する

以下の操作は デコレーションの 一例です。



- ① □P.46「件名入力」の あと、**▽[メニュー]**→ テンプレート読み込み →デコレメールテンプ レートを選択
- 2 本文入力欄を選択→ 例文を消去
- 6 / →文字サイズ→ サイズを選択→本文を 入力
- 4 ← → 範囲選択
- ⑤ 文章の [始点]→ ● [終点]を選ぶ
- 6 スクロール設定→ 🛂 [閉]
- **7** ▲で表示を確認→CLR
- 8 → ☑ [送信]

マイ絵文字を 利用する


あらかじめ登録されている ものやダウンロードしたも のを使います。

デコレメール作成時に 利用できる絵文字です。



- ① P.46本文入力中に
- 2 マイ絵文字を選択 マイ絵文字が入力されま す。
- 3 本文を入力
- 4 □ [送信]

ソフトバンクケータイどうしで短いメールのやりとりをするなら、SMSが便利です。







○→新着メールお知らせ アイコン*を選択 ※ お知らせアイコン (**₽**P.39)





受信x-li で 2009/5/ 7 10:14 G 引用して返信

送信元に返信

(S!メールのみ)

四字面に必信

待受画面で ☑ 受信ボックス を押して操作開始



本文入力欄を選択 →本文を入力

→ 🖾 [送信]



図 ≈ 5/7 白戸け〕 明日はどうする? 図 ≈ 5/7 鈴木ĵ09 こんにちは 図念 5/ 7 携帯太郎 Happy ■ 5/ 7 白戸ルナコ お元気ですか

フォルダを選択 確認するメールを選択

前後のメールを確認

- # (前のメール)/* (後のメール) メールの削除
- 削除したメールは、元に戻らないのでご 注意ください。

▽/「メニュー]→削除→1件→YES

添付ファイルの確認/保存

☑ [メニュー]→添付ファイル一覧→

ファイルを選択→CLR→ファイルを選んで

☑ 「保存]→YES→フォルダを選択





☑ [返信]

メールを確認

(引用せずに返信の (終了するときは、CLR)

場合: [ソニュー]

→返信)

履歴を利用して メールを送信する

過去に送受信した相手 がすぐに選べます。



- ① P.46、P.48「宛先入力」のあと、「送信アドレス一覧」または「受信アドレスー覧」一覧」を選択
- 2 送信する相手を選択
- 3 S!メールGP.46 「件名入力」、 SMSGP.48 「本文入力」以降参照
- SMS送信の場合は電話番 号が含まれる履歴を選ん でください。
- 30件以前の履歴は順次削除されます。

受信/送信メールを 削除する

不要なメールを削除します。

- 1 待受画面で図→受信ボックス/送信ボックス(→受信ボックスの場合、さらにフォルダを選択)
- ② 削除するメールを選んで [メニュー]→削除 →削除方法を選択→ 画面に従って操作

受信/送信メールを 保護する

削除されたくないメールを 保護することができます。

上記「削除する」の手順で **削除**の代わりに**保護**を選択 し、画面に従って操作して ください。

S!メールのみ

メールグループを 作成する

一度に、決まった複数の相 手にメールが送信できます。

- ■グループの登録
- ① 待受画面で →電話帳→設定→メールグループ
- 2 登録するグループを選択
- 3 <未登録>を選んで☑[メニュー]→アドレス参照入力→参照先を選択→登録するとして提供
- 3を繰り返して複数の メールアドレスを登録し ます。
- グループへメールを送信 上記 ① のあと、グループ を選んで 図 → OK → メールを作成 (ご) P.46 「件名入力」以降参照)

メールアドレスを 変更する

アカウント名はお好きな文字列に変更できます。

abc123-xyz@softbank.ne.jp





- アカウント名(変更できる部分)
- B ドメイン名

ソフトバンクケータイのご 契約時は、アカウント名に ランダムな英数字が設定さ れています。

迷惑メール防止のため、 メールアドレスは他人に安 易に推測されない文字列に 変更することをおすすめし ます。

- ① 待受画面で ☑ →設定
- ② メール・アドレス設定
- 3 インターネットに接続 したら、画面に従って 操作

迷惑メール振分け を設定する

電話帳に登録していない 相手からのメールが 迷惑メールの対象です。

迷惑メールは着信通知なし で受信し、迷惑メールフォ ルダに振分けられます。

- 1 待受画面で → 設定→一般設定→迷惑メール設定
- ② 迷惑メール振分け→ 端末暗証番号を入力→ON→YES

迷惑メールを 申告する

ソフトバンクに迷惑メール として申告します。

本文表示画面で ☑[メニュー] → 迷惑メール申告→ ☑[送信]

迷惑メール対象外 の相手を登録する

電話帳に登録していない 相手でも迷惑メール対象 外にできます。

迷惑メール振分けを設定するときに、迷惑メール対象外にしたいメールアドレスやドメインを登録できます。

- 1 待受画面で → 設定 → 一般設定 →迷惑メール設定
- ② 迷惑メール対象外アドレス→□ [メニュー]
- **3 アドレス追加**または **ドメイン追加**
- 4 以降は画面に従って 操作
- ドメイン追加のときは、 「@」も含めて登録します。

ネット

知りたい情報は、 ケータイからチェック できる!

- インターネットのサー ビス内容や通信料など の詳細は、ソフトバン クモバイルホームペー ジでご案内しています。 http://www.softbank.ip
- インターネットの利用 には、別途ご契約が必 要です。
- 右記の画面例はイメージ です。
- 画面は予告なく変更さ れます。

サイト表示中に Yahoo!ケータイと PCサイトとの切り替え ができます。 У/ [メニュー]→便利機能→ PCサイトブラウザ切替

またはブラウザ切替

Yahoo!ケータイ

ソフトバンクケータイで利用 できる携帯電話専用の ポータルサイトです。

できること

できること

- Yahoo!ケータイの情報画面の閲覧
- 画像のダウンロード
- ・動画/音楽のストリーミング* …など 待受画面で を押してアクセス
- ※一時停止中もインターネットに接続し ているため、通信料は発生します。

Yahoo!ケータイ トップページ (例)



PCサイト

PC サイトブラウザを利用してパソコン向けサイトの 情報をケータイで見ることができます。

● データ量の多い情報画面を表示する ときは通信料が高額になりますので、 ご注意ください。

Yahoo! Japan トップページ (例)

© 2009 Yahoo Japan Corporation



• PCサイトの情報画面の閲覧

・画像のダウンロード …など

待受画面で ▼ (長押し) → PCサイトブラウザ→ **ホームページ**でアクセス

インターネットの使いこなし

情報画面での操作

実際に画面を見ながら操作 してみましょう。



■カーソルを移動する 画面内に選択可能な項目 がある場合

※:上下左右に移動

■画面のスクロール

上下や左右に画面の続き がある場合(画面の右ま たは下にスクロールバー が表示)

☑:上下の続きを表示 □: 左右の続きを表示

🖮:一画面分上を表示

□:一画面分下を表示

■前の画面に戻る ☑ [戻る]

■次の画面に進む ∑/[メニュー]→進む

ブックマーク/ 画面メモを利用する

よく利用するURLや情報画面 を登録しておくと、簡単な操 作で表示できます。

ブックマーク

表示中の情報画面のURLを 登録します。

画面メモ

表示中の情報画面そのもの を登録し、インターネット に接続せずに表示できます。

- ■情報画面を登録
- 1 情報画面で [メニュー]
- 2 ブックマーク / 画面メモ→登録
- 3 タイトル欄を選択→ タイトルを編集
- 4 Y [確定]→OK
- ■登録した情報画面を表示
- 1 待受画面で (長押し) (→PCサイトブラウザ)
- 2 ブックマーク/画面メモ→ タイトルを選択

インターネットの設定 をお好みに変更する

- ① 待受画面で ∑ (長押し)
- 2 設定 (PCサイトの場合、 PCサイトブラウザ→ PCサイトブラウザ設定)
- 3 項目を選択(下記参照)
 - 文字サイズ
 - スクロール単位
 - 画像·音設定
 - メモリ操作
 - ヤキュリティ
 - 保存先設定 (Yahoo!ケータイの場 合のみ)
 - 警告画面表示設定 (PCサイトの場合のみ)
- 4 画面に従って操作



デジタル テレビ

地上デジタル放送の 「ワンセグ」を視聴 することができます。

本書では「ワンセグ」の ことを「デジタルテレビ」 と呼んでいます。

• デジタルテレビは国内 専用です。海外では利 用できません。

はじめてデジタルテレビ を視聴するときは、 チャンネル設定が必要で す。



チャンネルを設定する

放送電波の受信エリア内で設定を行ってください。



操作開始

TV→チャンネル設定



地域選択→

地域を選択→

さらに地域を選択

現在地から設定を選択すると、受信 できるチャンネルを自動で選択して 設定することもできます。



デジタルテレビを視聴する

待受 画面

☆を押して デジタルテレビ を起動

充電残量が少な いと視聴できま せん。十分に充 雷してからお楽 しみください。



視聴が終わっ たら

ি →YES

横画面表示



┏を押して

縦画面表示

ありがとう…♪

今日の天気 お知らせ グルメ情報

横/縦画面を切り替える

1) 映像

2 字幕

③ データ放送 4 操作モード

■:映像モード

■主な表示内容

■: データ放送モード

(5) ECO∓-ド

⑥ チャンネル

7 放送電波の受信レベル



放送圏外

8 字幕受信

9 音量

10番組情報(概要)

11 ビデオ録画

(12) アイコン/字幕設定

起動時の画面の表示方向を変更するには:待受画面で

● → TV → ユーザー設定→画面表示設定→フルスクリーン(横画面)/ ノーマルスクリーン(縦画面)

図 (左右)で

☑ (上下) で

音量を調節する

チャンネルを選ぶ

番組を録画/再生する

microSDカードを利用すれば番組を録画/再生して楽しむことができます。

録画

- 1 視聴中に を押して 録画を開始
- 2 録画を終了するには ●を押して停止

番組を静止画で録画 するには、視聴中に ▶を長押しします。

録画予約をしておいて、あとで 番組を楽しむこともできます。 (学P.57)



再生



● を押して 操作開始



データフォルダ→ TV→ビデオ



選択したビデオが 再生されます。

再生中の主な操作

■音量調節

※ 縦画面表示の場合 □横画面表示の場合

- ■一時停止/再開
 - (再生終了はCLR)
- ■前*/次のビデオを再生 ◎縦画面表示の場合

横画面表示の場合

※ 再牛開始後10秒以上経過 時は頭出し再生。

デジタルテレビの使いこなし

視聴中の主な操作

*1/ *2*3	音量調節
CLR ^{₩3}	消音/消音解除
■*2	番組表を表示
図 (長押し)	番組情報を表示
M	番組情報 (概要) を表示
番組情報 (概要) 表示中に 適	横画面表示時 アイコンや字幕の 表示の切り替え 縦画面表示時 画面表示の切り 替え
○ *3	横画面/縦画面 の切り替え
*2	映像モード/ データ放送モード の切り替え

- ※1 横画面表示の場合のみ
- ※2 縦画面表示の場合のみ
- ※3 映像モードの場合のみ

データ放送について

番組やサイトと連動した 情報が活用できます。

データ放送は縦画面でのみ お楽しみいただけます。

- 1 視聴中に ✓ データ放送モードに切り替わ り、「圓」が表示されます。
- 2 で項目を選択

視聴/録画の予約をする

指定した時間に視聴や 録画の予約ができます。

- ① 待受画面で● →TV
- ② 視聴予約/録画予約→ ☑ [新規]
- 3 項目を選択
- 開始日時やチャンネル、 番組名などを設定します。
- 4 画面に従って操作

データ放送の受信には、通 信料はかかりません。ただ し、インターネットを利用 ○○○ したサービスの利用には通 信料がかかります。


お好みの設定 に変更する

- ① 待受画面で● →TV
- 2 ユーザー設定
- 3 項目を選択(下記参照)
 - 字墓表示切替
 - 画面表示設定
 - 電池少量時録画設定
 - 干バイルWスピード
 - 画質干ード設定
 - 音声設定
 - ECO∓-ド
 - バックライト設定
 - データ放送設定
 - アイコン常時表示設定
 - TV設定確認
 - チャンネル設定初期化 • 放送用保存領域消去
 - TV設定リヤット

4 画面に従って操作

カメラ

思い出のワンシーンが 簡単に撮影できる!



- カメラモード: ☎で設定切替 ♪ カメラ
 - 連写 (オート/オートブラケット /マニュアル)

静止画撮影画面の見かた

② 保存先: ⑨で設定切替




J	דוים				
		12 料理 ■ 夕焼け			
		🛕 風景 🙀 ペット			
		火 ナイトモード			
l	13	画質:4→画質選択			
		NORMAL ノーマル FINE ファイン			
ł		Fine スーパーファイン			
l	14)	画像サイズ:			
ł		5 → サイズ選択			
l		¸篇 3M ¸端 待受			
l		淵 2Mワイド 淵 QVGA			
l		淵 2M 淵 QCIF			
ł		<u>,1211</u> 1 M ,121 Sub-QCIF			
l		<mark>×Щ</mark> VGA			
1	15)	高感度撮影:			
l		6→ON/OFF			
1		ON M OFF			
	16	フォーカス設定:			
l		で設定切替			
ļ		図 顔認識 3 接写			
	(17)	AF オート A 風景			
l	W	セルフタイマー設定: プでON/OFF切替			
l		ON ON			
ı					

動画撮影画面の見かた



- 本体 使用メモリ量バー 動画容量設定: **☆動画容量設定→**項目を選択 ☑ メールモード 🤼 長時間 撮影種別設定: ☑ →撮影種別設定→ 通常/映像のみ ∞ 映像のみ
- 録画可能時間 アイコン表示: AでON/OFF切替 8 オートフォーカスロック: ◎でピントを固定 天地アイコン フォーカスガイド ズームバー: 望遠 広角 12 明るさ調節: □→レベル選択 13 ホワイトバランス 2→モード選択 ■ オート 🗼 電球 〇 蛍光灯 ※ 晴天 ▲ 曇天 ☆で設定切替 14 撮影モード: 曾 ビデオカメラ 3→モード選択 保存先: 9で設定切替 ♣ 標準 沙 逆光 microSD ♪ ポートレート | ▼ 文字 🔏 スポーツ 🐉 雪 ■ 夕焼け ₩ 料理 ☆ ペット ▲ 風景 **火** ナイトモード 画質: 4→画質選択 N Jーマル TRE ファイン 5 スーパーファイン



撮影データの保存について

静止画や動画を撮影すると自動的にデータフォルダに保存されます。確認してから保存するには、**自動保存設定をOFF**にして撮影してください。その場合、保存先を指定できます。

静止画/動画撮影画面で ∑ [メニュー]→保存設定→自動保存設定→OFF

静止画を撮影する

約3.2メガピクセルの カメラで撮影できます。



- 待受画面で
 を押し、
 カメラを起動
- 2 被写体にカメラを向ける
- ③ [撮影]を押し、 撮影する 撮影した静止画は自動的 に保存されます。
- 4 撮影が終わったら 3

連写で撮影する

コマ送りのような連続写 真を撮影します。

- ② [ビデオ]→ [連写]「△」などが表示されます。
- ▼[メニュー]→連写設定→
 連写モード設定で連写モード
 の切り替えができます。
- 3 被写体にカメラを向ける
- ④ [撮影]を押し、 撮影する 撮影したすべての静止画 は自動的に保存されます。
- 撮影を途中で止めるには「CLR」

動画を撮影する

音声や動作も記録として 残せます。

- 2 被写体にカメラを向ける
- 3 **[撮影]**を押し、 撮影を開始
- ④ [終了]を押し、 撮影を終了 撮影した動画は自動的に 保存されます。
- 5 撮影が終わったら 🕤

静止画/連写/動画撮影時、画面中央の被写体(「顔認識」は人物の顔)にピントを自動で合わせます。 ピントを固定して撮影する場合(グア.61)

フォーカス設定を 切り替える

設定に応じて撮影前に自動的にピントを合わせます。

- 1 静止画/動画撮影画面で
- ② でフォーカス設定を 選択(下記参照)
 - 顔認識(カメラモード のみ) …… 人物の顔
 - オート …… 自動
 - 接写 ……… 近くの物
 - 風景 …… 遠い風景

②でも撮影の操作ができる! 横画面の撮影にも便利! 静止画/動画撮影画面で② を押して撮影(→動画の 場合、「②で撮影を終了)

ピントを固定して 撮影する

被写体が画面中央にない場合にも利用できます。



画面中央の被写体にピントを合わせて固定(オートフォーカスロック)します。 固定したあとに構図を変えることもできます。

- 静止画/動画撮影画面 で被写体にフォーカス ガイドを合わせる→Ω ピントが合うとフォーカ スガイドが緑色に変わり ます。
- 2 画面を見ながら構図を決める
- 3 各カメラモードに従って 撮影(ぱP.60)

カメラの設定をお好みに変更する

- 動車撮影画面で▼[メニュー]
- ② 項目を選択*(下記参照)
 - ・カメラモード切替
 - カスクに 下場首フォルダジャンプ
- フォルタンヤンン
- 画像サイズ設定
- 動画容量設定
- 画質設定
- 撮影設定
- 保存設定
- 高感度撮影
- ・ セルフタイマー設定
- 連写設定
- 撮影種別設定
- S!メール添付モード
- ・ アイコン表示
- メモリ容量確認
- メモリ谷重唯談
- 3 画面に従って操作
- ※ カメラモードや画像サイズ の設定によっては、設定できない場合があります。

ミュージックプレイヤー

ダウンロードした 着うたフル®や パソコンなどから 取り込んだ音楽デー タは、ミュージック プレイヤーで楽しむ ことができます。



音楽を保存する

音楽を入手するには以下の方法があります。

着うたフル®を ダウンロードする (プ下記)

ケータイからインターネットに接続して音楽を ダウンロードします。

WMAファイル を保存する* (ピア.63)

SDオーディオ

を保存する

(P.63)

を利用して音楽

パソコンに取り込んだ音楽CDの曲を、ケータイの microSDカードに保存します。

● あらかじめmicroSDカードをケータイに入れておいてください。 ● USBケーブル (オプション品) が必要です。

※他のケータイでmicroSDカードに保存したWMAファイルは、認識されない場合があります。また、USBモード設定をMTPモードに設定してパソコンと接続しても認識されない場合があります。この場合は、パソコンなどでmicroSDカード内のPRIVATE - MYFOLDER - My Items内のWMAudioとWMSystemフォルダを削除するか、microSDカードをフォーマット(プテア.73)してください。なお、microSDカードをフォーマットすると、音楽データ以外のデータもすべて削除されますのでご注意ください。

着うたフル® をダウンロードする

ご利用にあたっては、音楽の提供サイトの情報 (料金や有効期限など) を必ずご確認ください。

- ① 待受画面で → ミュージックプレイヤー→データ管理
- ② メインフォルダ→ミュージックダウンロード→YES インターネットに接続され、ダウンロードサイトが表示されます。
- 3 ジャンルやサイトなどを選択し、ダウンロード

WMAファイルを 保存する

Windows Media® Player を利用して保存する場合

- Windows® XPでWindows Media® Player 10 (10.00.00.3802以降) /11をご利用になる場合 は、Windows® XP Service Pack 2以降をお 使いください。
- Windows Vista® の場合は、Windows Media®
 Player 11をご利用ください。
- ① 待受画面で →設定
- ② 外部接続→ USBモード設定→ MTPモード
- 3 ケータイとパソコンを USBケーブルで接続する
- 4 Windows Media® Player を利用して microSDカードに 音楽を保存

SDオーディオを利用して音楽を保存する

SD-Jukebox(市販品)を利用 してAAC形式で保存する場合



SD-Jukeboxは下記のホームページより購入できます。 http://club.panasonic.ip/mall/sense/

- ① 待受画面で →設定
- ② 外部接続→USBモード設定→microSDモード
- ③ ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続する→ パソコンのSD-Jukeboxを起動→パソコンに音楽CDを 入れる
- ◆ SD-Jukeboxを利用してmicroSDカードに音楽を保存
- SD-Jukeboxの操作方法については、SD-Jukeboxの取扱説 明書をご覧ください。

パソコンでの音楽データ保存について ファイル形式を変換できる上記のような ソフトウェアが必要です。

- ソフトウェアについては、提供各社のホームページなどをご覧ください。
- 当社では、特定のソフトウェアの 動作保証はしておりません。



音楽を再生する

操作開始



ミュージックプレイヤー →プレイヤー **全曲→**音楽ファイルを選択

A_ 0001/0004 2 09-05-07-001 **4** 008 大郎

音楽が再生されます。

ここで項目を選択すると、 アーティスト名やアルバム名から 曲を再生できます。



再生画面の見かた



- ① 曲番号/総曲数
 ② タイトル
 ③ アーティスト名
 ④ 再生状態
 ⑤ 再生経過時間/総再生時間
 ⑥ 再生モード設定*
 1曲終了
 1曲リピート
 全曲リピート
 フランダム
 □ フンダムリピート
- 7 イコライザー設定
 8 ステレオ/モノラル種別
 9 リスニング設定 (OFFの場合は、非表示)
 10 リ. マスター設定ON
 11 音量
 12 歌詞あり
 13 URL情報あり
 - ※ 再生モードを変更するには: 音楽再生中に[☑[メニュー]→ 再生モード変更→再生モード を選択

ミュージックプレイヤーの使いこなし

再生中の主な操作

	音量調節
*	前の音楽を再生
	次の音楽を再生
(長押し)	早戻し
(長押し)	早送り
	一時停止/再開
	再生終了
3	次のジャケット/ 歌詞を表示
1	前のジャケット/ 歌詞を表示
2	ジャケット/歌詞 の表示切り替え
9	リ. マスター設定 ON/OFF
8	リスニング設定 切り替え
7	イコライザー設定 切り替え

※ 再生開始後3秒以上経過 時は頭出し再生。

プレイリストを 利用する

音楽データをお好みに 分類して再生できます。

- ■プレイリストの作成
- 1 待受画面でラートラングラング・ラートラング・フレイヤー・プレイヤー・プレイリスト
- ② ☑ [メニュー] → プレイリスト新規作成
- 3 種別を選択→登録したい 曲を選択してチェック→□[完了]
- ₫ プレイリスト名を入力
- ■プレイリストから再生
- 1 待受画面で →ミュージックプレイヤー→プレイヤー→プレイリスト
- ② プレイリストを選択→ 曲を選択

バックグラウンド 再生について

音楽を聴きながら他の 機能を利用できます。



- ① 音楽再生中に <a>□ [BGM]
- 各機能の操作 メールやインターネット、 電話帳などを利用できます。

音楽データの情報 を確認する

曲名、アーティスト名、 再生時間などを表示します。

- ① 音楽再生中に☑ [メニュー]
- ② ミュージック情報

S!アプリ

ゲームから実用的な ものまで、多彩な アプリケーションを ダウンロードして楽 しめます。

- S!アプリの利用には、 別途ご契約が必要です。 (お買い上げ時に登録され ているS!アプリを除く)
- 通信料など詳細については、ソフトバンクモバイルホームページでご案内しています。
 http://www.softbank.jp
- S!アブリは本体と microSDカードに 各最大100件ダウン ロードできます。

ダウンロードする

- 一時停止中のS!アプリは 終了しておいてください。
- 1 待受画面で →S!アプリ→S!アプリー覧
- ② S!アプリダウンロード→ YESインターネットに接続します。
- 3 ジャンルやサイトなどを 選択し、ダウンロード操作
- 保存先を選択 ダウンロードが完了すると 自動的に保存されます。

S!アプリの操作方法については、 ダウンロード先の情報画面など をご覧ください。



起動する

- 1 待受画面で →S!アプリ→S!アプリー覧
- 2 S!アプリを選択 S!アプリが起動します。
- 音量を調節するには: ▲▼
- 一時停止/終了するには:→一時停止/終了
- 一時停止中のS!アプリを再開/終了するには: ①のあと、再開/終了
- microSDカード内のS!アプリ を選択するには: ①のあと、[microSD]

S!アプリの設定を お好みに変更する

- 1 待受画面で →S!アプリ→S!アプリ設定
- 2 項目を選択(下記参照)
 - 音量設定
 - バックライト設定
 - バイブ設定
 - microSDシンクロ
- 3 画面に従って操作

おサイフ ケータイ®

電子マネーやチケット として使うICカード 機能サービスです。

駅や店舗などに設置 されたリーダー/ ライターにケータイ をかざして使います。

以下によりお客様に損害 が生じた場合、当社は責 任を負いかねますのであ らかじめで了承ください。

- ・ 故障または修理の際に ICカード内のデータや 設定した内容が消失/ 変化した場合
- 万一、お客様が おサイフケータイ[®] 対応 ケータイを盗難・紛失さ れ、ICカード内のデータ が不正に利用されてし まった場合

おサイフケータイ®を利用するには、生活アプリを起動し、 加入登録や各種設定を行う必要があります。

● 生活アプリはケータイにあらかじめいくつか登録されています。 ダウンロードして利用することもできます。

生活アプリを ダウンロードする

- ① 待受画面で● →おサイフケータイ
- 2 生活アプリ
- 3 生活アプリダウンロード→ YES

インターネットに接続され、 ダウンロードサイトが表示 されます。

⁴ サービスの種類などを 選択し、ダウンロード

生活アプリを起動する

- 1 待受画面であサイフケータイ
- 2 生活アプリ
- 3 生活アプリを選択 生活アプリが起動します。
- 終了するには: <a>る

リーダー/ライター にかざして使う

- あらかじめ、サービスの登録/ 設定、入金などを行っておいて ください。
- ご利用時に、生活アプリを 起動する必要はありません。 ケータイの ② マーク付近を、 リーダー/ライターにかざす



● リーダー/ライターに対して 平行にかざしてください。

おサイフケータイ®が不正使用 されないようにロックできます。 ICカードロック/ 電話リモートロック(プP.78)

データ フォルダ

撮影した画像や ダウンロードした データは、データ フォルダに保存し、 管理できます。



- データフォルダ内の ファイルを表示/再生 できます。(P.70)
- フォルダ/ファイル 一覧表示中にサイトの ダウンロード用アイコ ンを選択すると、サイ トに接続し、データを ダウンロードできます。

データフォルダの構成

分類	フォルダ/ファイル			
ピクチャー	ピクチャーダウンロード メインフォルダ* ¹ カメラ			
	マイ絵文字 マイ絵文字ダウンロード			
	お気に入り/顔文字など			
	デコレメピクチャー デコレメピクチャー (ダウンロード)			
	プリインストール			
	自作アニメ			
	microSD**2			
着うた・	着うた・メロディダウンロード			
メロディ	メインフォルダ*1			
	プリインストール			
	おしゃべり			
	プレイリスト			
	microSD**2			
S!アプリ	S!アプリダウンロード			
	microSD**2			
ミュージック	メインフォルダ** ミュージックダウンロード			
	ミュージックサーチ			
	初期フォルダ			
	microSD*2			
	WMA ^{*3}			
ムービー	ムービーダウンロード			
	メインフォルダ* 1			
	カメラ			
	プリインストール			
	プレイリスト			
	しおり			
	microSD*2			

PC動画	microSD*3
	しおり
	再生履歴
TV	イメージ
	ビデオ ^{*3}
	しおり
生活アプリ	生活アプリダウンロード
ブック	ブックダウンロード
	microSD*2
きせかえ	きせかえアレンジ
アレンジ	S!おなじみ操作
	microSD*2
デコレメール	テンプレートダウンロード
テンプレート	
その他	メインフォルダ* 1
ファイル	microSD*2

- ※1 ダウンロードしたファイルが保存されます。
- ※2 microSDカード装着時、フォルダ/ファイル一覧表示中に 歯 [microSD]を押します。
- ※3 microSDカード装着時のみ利用できます。

著作権保護ファイルについて

ダウンロードしたファイルには、再生や保存など が制限されているものがあります。

コンテンツ・キーの取得が必要な著作権保護ファイルがあります。

● コンテンツ・キーを必要とする著作権保護ファイルには鍵マーク 「● / △ (銀色)」が付いています。「 △ 」はコンテンツ・キーの 取得が必要な状態です。

コンテンツ・キー を取得する

著作権保護ファイルの使用 権利(期限、回数など)が 切れている場合に必要です。

引き続きファイルを使用するにはコンテンツ・キーを 取得してください。

- ファイルを開こうとすると警告メッセージが表示→YES
 インターネットに接続します。
- 2 画面に従って操作

ファイル情報 を確認する

ファイルの名称、種別、 サイズなどを確認できます。

- 1 各フォルダ内のファイル を選んでで [メニュー]
- ② ○○○情報を選択例) ピクチャー情報

ファイルを表示/再生する

撮影した画像やダウンロードしたデータを表示/再生します。

● ここでは、静止画(ピクチャーからカメラのフォルダを選択した画面)を例として説明します。



操作開始







● を押して **データフォルダ**→フォルダ を選択→フォルダを選択

ファイルを選択 選択したファイルが 表示/再生されます。

再生中の主な操作

■着うた®・メロディ

	音量調節	
•	停止	
	再生中のファイル をS!メールに添付	

■ムービー

	音量調節
Y ?	消音/消音解除
*	前のファイルを再生
	次のファイルを再生
(長押し)	早戻し
◎ (長押し)	早送り
	再生速度の切り替え

	一時停止/ 冉開 ● 一時停止中に 図を押すと、 コマ送り。			
	縦画面/横画面 (全画面)を切り替え			
9	リ. マスター設定 ON/OFF			
8	リスニング設定 切り替え			
7	イコライザー設定 切り替え			
* T/ 884/// 07/01/1 / / / / / / / / / / / / / / / / /				

吐点 / 玉眼

※ 再生開始後3秒以上経過時 は頭出し再生。

静止画を編集する

スタンプやフレーム、 トリミングなどができます。



- 1 静止画表示中に→ [ソ] [メニュー]
- 2 編集→ [メニュー]
- 3 項目を選択→画面に 従って操作

■その他 各データやソフトの操作方法に従ってください。

外部接続

赤外線通信や ICデータ通信、 microSDカードなど を使ってデータのやり とりができます。

赤外線/ICデータ通信 で送受信できるデータ 電話帳/オーナー情報/ スケジュール/予定リスト/ メール/メモ帳/メロディ/ 静止画/動画/ブックマーク

認証パスワード

について 赤外線/ICデータ通信 で全件送受信を行う際 に任意に設定する4桁 の数字です。 受信、送信側とも同じ 数字を入力する必要が あります。

赤外線/ICデータ通信

送受信時の状態

赤外線诵信の場合



ICデータ通信の場合



データを送信する

- 1 送信するデータの画面で [ソ] [メニュー]
- 2 電話帳の場合

赤外線送信/ICデータ送信 →雷話帳送信

メールの場合

赤外線诵信/ICデータ送信 →1件

ブックマークの場合

外部機器送信→赤外線送信/ ICデータ送信→1件送信

ト記以外の場合

赤外線送信* /ICデータ送信

YES

データを受信する

- ■赤外線诵信
- ① 待受画面で● →ツール
- 2 赤外線受信→受信
- 30秒以内に送信側からデー 夕を送信してください。
- 3 データを受信したら、YES
- ■ICデータ通信
- 1 付受画面の状態で送信側 とケータイ(受信側)の のマークを合わせる
- 2 データを受信したら、YES
- ※静止画/動画の場合は ☑ [メニュー]→複数選択→ データ選択を行うことで複数 件送信できます。

71

microSDカードの利用

取り付け/取り外し


必ず電源を切った状態で行ってください。 取り付ける場合

図の向きで「カチッ」と音が するまで差し込む

取り外す場合

microSDカードを指先で軽く押し込む

● 手を離すとmicroSDカードが出てきます。



microSDカードの 状態を示すアイコン

画面上部に表示されます。

- 正常に装着中
- ご一夕読み込み/書き込み中
- ₹ ライトプロテクト設定中
- 👰 非対応タイプ
- ₹ 使用不可

バックアップについて

以下の分類のデータをmicroSDカードにバックアップ/読み込みできます。

分類:電話帳、カレンダー、予定リスト、メール、メモ帳、ブックマーク

バックアップ	バックアップ				
選んだ分類 のデータを 全件	待受画面で ●→ツール→SDバックアップ→ バックアップしたい分類を選んで ☑ [メニュー]→microSDヘコピー (→ブックマークの場合、項目を選択)→ 端末暗証番号を入力 →YES				
1件ずつ	バックアップしたいデータの画面で ▽[メニュー]→microSDへコピー→YES				
読み込み					
1件ずつ	待受画面で ●→ツール→SDバックアップ→ 分類を選択→ファイルを選択→ データを選んで ▽ [メニュー]→本体へ追加コピー→YES				
1ファイル	待受画面で →ツール→SDバックアップ→分類を選択→ファイルを選んで [メニュー]→本体へ追加コピー/本体へ上書コピー→端末暗証番号を入力→YES				
全ファイル	待受画面で ● → ツール → SDバックアップ → 分類を選択 → [ン] [メニュー] → 全件本体へ追加コピー/全件本体へ上書コピー → 端末暗証番号を入力 → YES				

● microSDカードの登録内容は事故や故障により消失・変化する恐れがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失・変化した場合の損害について当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

microSDカード内 のデータを表示する

バックアップ (ピテP.72) したデータを表示します。

- 1 待受画面で → ツール→SDバックアップ
- ② データの分類を選択→ ファイルを選択→ データを選択

microSDカードの
フォーマットについて
microSDカード内
のすべてのデータ
が消去されます。
特受画面で → ツール→
SDバックアップ→
[メニュー] →
microSDフォーマット
から行います。

● 他機器でフォーマットした 場合は、必ずご使用になる ケータイでフォーマットし てから使用してください。

データフォルダのファイルを microSDカードへコピー/移動する

画像や着うた*・メロディ、S!アプリ、ミュージック、 ブック、きせかえアレンジなどをコピー/移動します。

データフォルダの各フォルダ内のファイルを選んで

「メニュー」→microSDへコピー/microSDへ移動

パソコンとデータのやりとりをする

ケータイに挿入したmicroSDカードと パソコン間でデータのやりとりができます。



- USBケーブル(オプション品)が必要です。
- ① 待受画面で →設定
- ② 外部接続→USBモード設定→microSDモード
- ❸ ケータイとパソコンをUSBケーブルで接続
- パソコンからカードのメモリを開き、PRIVATE -MYFOLDER - My Itemsフォルダ内のフォルダにデータ を保存

データの種類によって保存するフォルダを選択してください。

■PC動画(WMV形式)を保存するには

My Itemsフォルダ内のWMFileフォルダ内に保存

● WMFileフォルダがない場合は、フォルダを新規作成し 「WMFile」と名前を付けて、その中に保存してください。

ソフトバンク ユーティリティーソフト

ケータイのデータをパソ コンで閲覧/編集するこ とができます。

本ソフトの詳細、およびダウン ロードについては、下記の URLなどでご確認ください。 http://mb.softbank.jp/r/utilitysoft/cd/

- USBケーブル(オプション 品)が必要です。
- ① 待受画面で →設定
- ② 外部接続→USBモード設定→通信モード
- ③ ケータイとパソコンを USBケーブルで接続
- 3 ソフトバンクユーティ リティーソフトを利用 してデータを同期/ 転送/編集/管理

データ通信をする

ケータイを外部モデムのように使って パソコンからインターネット接続します。



ユーティリティーソフトウェアを下記のURLよりダウンロード してインストールする必要があります。

http://panasonic.jp/mobile/support/download/832p/index.html

- USBケーブル(オプション品)が必要です。
- パソコンやPDAを接続して利用する場合、パケット通信料が 高額になる可能性があります。



セキュリティ

不正使用や紛失などに 備えたセキュリティ 機能が利用できます。

各種暗証番号は忘れたり他人に知られたりしないようご注意ください。他人に知られ悪用された場合の損害について当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。暗証番号について詳しくは、お問い合わせ先(▲P.106)までご連絡ください。



各種暗証番号について

端末暗証番号

各機能の操作時に使用する、 4~8桁の暗証番号です。

- お買い上げ時: 9999
- ■暗証番号の変更
- ① 待受画面で →設定
- ② セキュリティ設定→ 暗証番号変更
- 3 現在の端末暗証番号を 入力→新しい端末暗証 番号を入力→YES

交換機用暗証番号

契約時に登録する4桁の暗証番号です。

オプションサービスを一般電話 から操作するときや、インター ネットの有料情報を申し込みす る際に使用します。

● 暗証番号を変更するには 手続きが必要となります。 (プラP 106 「お問い合わせ先」)

発着信規制用 暗証番号

契約時に登録する4桁の暗証番号です。

ケータイで発着信規制サービス (ご子P.43) の設定を行うとき に使用します。

- ■暗証番号の変更
- ① 待受画面で →設定
- ② 通話設定→発着信規制→規制暗証番号
- 3 現在の規制暗証番号を 入力→新しい規制暗証 番号を入力→もう一度 新しい規制暗証番号を 入力
- 入力を3回間違えると、 発着信規制サービスの設 定変更ができなくなりま す。この場合、発着信規 制用暗証番号と交換機用 暗証番号の変更が必要と なりますのでご注意くだ さい。(☆P.106 「お問 い合わせ先」)

PINJ-K/PIN2J-K

USIMカードに備えられた2つの暗証番号です。

- ◆ PINコード(お買い上げ時:9999)
 第三者による無断使用防止のため、電源ON時に入力する 4~8桁の暗証番号。
- PIN2コード(お買い上げ時:9999)通話料金の各設定に使用する暗証番号。
- コードの入力を3回間違えるとPIN/PIN2ロックが設定され、 PUK/PUK2(プロ記)の解除操作が必要となります。
- ■PINコードの設定
- ① 待受画面で →設定
- ② セキュリティ設定→PIN認証→端末暗証番号を入力→PINコード入力設定→ON(有効)/OFF(無効)
- 3 PINコードを入力
- 設定中は電源ON時にPINコードを入力しないと緊急電話番号 (110/119/118) 発信を含むケータイの操作ができません。
- ■PINコード/PIN2コードの変更 あらかじめPINコード入力設定を**ON**に設定してください。
- ① 待受画面で →設定
- 2 セキュリティ設定→PIN認証→端末暗証番号を入力→PINコード変更/PIN2コード変更
- 3 現在のPIN/PIN2コードを入力→新しいPIN/PIN2コード を入力→もう一度新しいPIN/PIN2コードを入力

PUK/PUK2

PIN/PIN2ロック (左記)を解除するため の暗証番号です。

PUK/PUK2については、 お問い合わせ先(CFP.106) までで連絡ください。

- PUK/PUK2入力画面で は緊急電話番号 (110/119/118) へ は発信できません。
- PINロックの状態で→ PUK/PUK2を入力
- ② 新しいPIN/PIN2コード を入力→もう一度新しい PIN/PIN2コードを入力
- 入力を10回間違えると、 USIMカードがロックされ、 ケータイが使用できなくな ります。この場合、所定の 手続きが必要となりますの でご注意ください。 (ピア.106「お問い合わせ 先」)

プライバシーキーロック*

電源ON/OFFや着信応答以外の操作ができないようにします。

待受画面で ● →設定→セキュリティ設定→

プライバシーキーロック→端末暗証番号を入力

● 解除するには:待受画面で端末暗証番号を入力
(5回間違えると自動的に電源OFF)

パーソナルデータロック

電話帳やデータフォルダなど個人情報に関する 機能の使用を制限します。アラームや着信など の動作も設定できます。使用を制限された機能 の操作時に端末暗証番号を入力すれば制限が一 時解除できます。

待受画面で → 設定 → セキュリティ設定 → パーソナルデータロック → 端末暗証番号を入力 → 設定/解除

ロック中のアラームや着信などの動作を設定するには:上記の手順で、端末暗証番号を入力したあと、カスタマイズ→項目を選択→画面に従って操作

閉じタイマーロック設定

ケータイを閉じてから設定時間が経過したとき に、パーソナルデータロックが自動的に設定されるようにします。

待受画面で → 設定→ セキュリティ設定→ 閉じタイマーロック設定→端末暗証番号を入力 → パーソナルデータロック → 経過時間を選択→ 開きロック解除設定を有効 (ON) にするかどうかを選択

● 解除するには:上記の手順で、パーソナルデータロックのあと、OFF

開きロック解除設定

パーソナルデータロック中、ケータイを開いたときに解除画面を表示し、端末暗証番号の入力で解除できるようになります。

待受画面で**○**→設定→セキュリティ設定→ 開きロック解除設定→端末暗証番号を入力→ パーソナルデータロック→

ON (設定)/OFF (解除)

※ 設定中でも緊急電話番号(110/119/ 118)へは発信できます。



セキュリティ機能を利用し てケータイや個人情報の不 正使用を防ぎましょう。

誤動作防止

ボタン操作ができないようにします。電源ON /OFFや着信応答、アラームの停止はできま す。

待受画面で ● (長押し)

● 解除するには同様の操作を行います。

サイドボタン操作

ケータイを閉じたときに、サイドボタンの操作 ができないようにします。

待受画面で ● →設定→一般設定→

- サイドボタン操作→閉じた時無効
- 操作ができるようにするには:上記の手順で、 サイドボタン操作のあと、閉じた時有効

安心遠隔ロック*

ケータイ紛失時など遠隔操作によってケータイ にロックをかけ、電源ON以外の操作ができな いようにします。

● 詳細とご利用規約については、ケータイで下 記サイトをご覧ください。 (別途诵信料がかかります) http://mg.mb.softbank.ip/ service/slr.html QRコードの読み取りかた (**☆**P.82 「バーコードリーダー!)

ICカードロック

おサイフケータイ®の利用を禁止します。 待受画面で (長押し) →端末暗証番号を入力

● 解除するには同様の操作を行います。

電話リモートロック

ケータイ紛失時など遠隔操作によってケータイ にICカードロックをかけます。

ロック操作する電話番号(許可番号)の登録 待受画面で●→おサイフケータイ→

ICカード設定→電話リモートロック→ 端末暗証番号を入力→ON→許可番号→

<未登録>→登録する電話番号を入力→

☑ [戻る]→ ☑ [確定]

ロックが設定されるまでの着信回数を変更 上記の手順で、**ON**のあと、**着信回数→**着信回 数を入力→ ☑ [確定]

電話リモートロックを設定

許可番号に登録した電話番号から発信者番号を 通知してケータイに電話をかける→着信してか ら電話を切る→3分以内に、あらかじめ設定し た着信回数になるまで同様に電話をかける

- 設定されると、ICカードロックを設定した 旨のアナウンスが流れます。
- ※ 設定中でも緊急電話番号(110/119/ 118) へは発信できます。

発着信/送受信の制限

ダイヤル発信制限

電話帳に登録されている番号からの発信だけを 許可し、ダイヤルボタンでの発信をできないよ うにします。

待受画面で ● →設定→セキュリティ設定→

ダイヤル発信制限→画面に従って操作

呼出時間表示設定

電話帳に登録していない番号から音声電話、 TVコールがかかってきたときに呼出動作をす ぐに開始しないように設定します。

待受画面で ● →設定→着信設定→呼出時間表示設定→ 呼出動作開始時間→画面に従って操作

登録外着信拒否

電話帳に登録されていない番号からの着信を拒 否できます。

待受画面で ● →設定→セキュリティ設定→ 登録外着信拒否→画面に従って操作

雷話帳指定設定*

指定番号からの着信を拒否/許可/転送した り、それ以外への発信を制限したりできます。 電話帳詳細画面で ∑ [メニュー]→

電話帳指定設定→画面に従って操作

非通知着信拒否

番号非通知での着信や公衆電話からの着信を拒 否できます。

待受画面で ● →設定→セキュリティ設定→ 非通知着信拒否→画面に従って操作

履歴表示設定

発着信履歴や送受信アドレス一覧を表示できな いようにします。

待受画面で → 設定→着信設定→ 履歴表示設定→画面に従って操作

※ 設定中でも緊急電話番号(110/119/ 118) へは発信できます。

シークレットモード/シークレット専用モード

シークレット設定*1した電話帳やスケジュール (シークレットデータ) は、ケータイをシーク レットモード/シークレット専用モードに設定*2 したときにのみ表示されます。

シークレットモード

シークレットデータを含め、すべてのデータを表示。 シークレット専用モード

シークレットデータのみを表示。

※1 電話帳/スケジュールの画面で

∑ [メニュー]→シークレット設定→ 画面に従って操作

※2 待受画面で → 設定→セキュリティ設定→ シークレットモード/

シークレット専用モード→画面に従って操作

メールの制限

メールセキュリティ設定

各メールボックスを開くときやサーバーメール 操作時に端末暗証番号を入力するように設定し ます。

待受画面で ☑ →設定→一般設定→

メールセキュリティ設定→端末暗証番号を入力 →項目の選択を繰り返す→ [完了]

● 受信ボックスのフォルダごとに設定/解除するには:待受画面で 図→受信ボックス→フォルダを選んで 図 [メニュー]→

メールセキュリティ→端末暗証番号を入力

シークレットメール表示設定

シークレット設定(CP.79)した電話帳の相手でも、メールボックス内では送信先/送信元が表示されます。シークレットモード/シークレット専用モードに設定したときのみシークレットメールとして表示させたい場合は、下記で表示しないに設定してください。

待受画面で ☑ →設定→一般設定→

シークレットメール表示設定→端末暗証番号を 入力**→表示しない**

● 表示するには:上記の手順で、端末暗証番号を入力したあと、表示する

リセット

ご注意ください!

リセットした内容は元に戻すことはできません ので、十分にご注意ください。

設定リセット

設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。 待受画面で → 設定 → セキュリティ設定 → 設定リセット → 端末暗証番号を入力 → YES

● 設定内容によっては、お買い上げ時の状態に 戻らないことがあります。

オールリセット

設定リセットに加えて電話帳やデータフォルダ などの登録内容をすべて消去し、お買い上げ時 の状態に戻します。

削除されるデータ

・お客様が登録した内容や発着信などの履歴、 ダウンロードしたS!アプリなど

待受画面で**○→設定→セキュリティ設定→** オールリセット→端末暗証番号を入力 →YES→YES

- 自動的に電源が切れたあと、再び電源が入ります。
- オールリセットは、電池がフル充電の状態で 行ってください。
- ●端末暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。

その他の便利機能

まだまだある! 使うと便利な機能。 目的に応じて使い 分けましょう。

こだわりの使いかたを 見つけてください!



アラーム

指定した時刻を アラームで知らせます。

アラームの登録

待受画面で**●→ツール→ アラーム→**アラームを選んで **図 [編集]→**設定したい項目を 選択→内容を設定→**図 [完了]**

● アラーム音が鳴ったら、 いずれかのボタンを押します。

カレンダー

スケジュールを 登録/確認できます。

スケジュールの登録 待受画面で **● →ツール**→

カレンダー→登録する日を 選んで **図[新規]**→

スケジュール→設定したい項目を選択→内容を設定→
<a>□ [**完了**]

スケジュールの確認

待受画面で

→ツール→
カレンダー→日付を選択→
スケジュールの内容を選択

メモ帳

メモ帳として文章を 登録できます。 待受画面で ● → ツール → メモ帳 → く未登録 > → 文章を入力

予定リスト

予定を簡単なメモとして書き 留め、リストで管理できます。

予定リストの登録

待受画面で
→ツール→

予定リスト→
[新規] →

設定したい項目を選択→
内容を設定→

予定リストの確認 待受画面で ● →

待受画面で ○ → ツール→ **予定リスト**→ ・

予定リスト→ リストを 選択



辞書

ケータイTOOL<辞書>を利 用して、単語の意味や漢字、 英語表現、生活に役立つ情報 などを調べることができます。

- ケータイTOOL<辞書>は S!アプリです。
- ケータイTOOL<辞書>で は、辞書アプリまたは電子 ブックの辞書機能が利用で きます。

MULTI (長押し) → 「免責 | を 読んでOK→辞書を選択→ 画面に従って操作

- 辞書アプリの詳細について は: 上記の手順で、**OK**の あと、**図[メニュー]**→ 使い方→項目を選択
- 通話中や他のS!アプリ実行 中など、場合によっては起 動できないことがあります。



ボイスレコーダー

自分の声や周囲の音などを 録音できます。

待受画面で● →ツール→

簡易留守録/録音→ ボイスレコーダー→YESで 録音開始→ ● [停止]

● 録音データはデータフォル ダの「着うた・メロディー 内の「メインフォルダ」に 保存されます。

バーコードリーダー

JANコードやQRコードを力 メラで読み取り、保存できま

JANコードとは

幅の異なるバーとスペースを 組み合わせた一次元コードの 種類です。

QRコードとは

縦横に情報を持った二次元 コードの種類です。

待受画面で● →ツール→ バーコードリーダー→ コード読み取り→バーコード

を画面中央に表示→ ● [開始]→ [マッ [メニュー]→ 認識結果保存→OK

簡易位置情報

インターネットを通じてケー タイの位置情報を測位し送信 することで、さまざまなコン テンツを利用できます。

● 緊急電話番号(110/119 /118) へ発信を行った際 の位置の情報は、ここでの 設定に関わらず、緊急涌報 受理機関(警察など)に通 知されます。(CFP.29)

待受画面で● →ツール→ 簡易位置情報→項目を選択

(下記参照) →画面に従って操作

測位機能ロック

位置情報の測位機能を使用で きないように設定できます。

位置情報送信設定

位置情報の送信要求があった ときに、自動的に送信するか どうかを設定します。

電子ブック

ブックサーフィン® やケータイ書籍を 利用できます。

待受画面で●→ エンタテイメント→ ブックサーフィン/ ケータイ書籍

きせかえアレンジ

S!おなじみ操作

∑ [きせかえ]→

設定解除

きせかえアレンジ/

選んで **図 [適用]→YES**

す。

使いかたは、 それぞれのヘルプを参照 してください。

きせかえ

お好みのキャラクターなどの

イメージに合わせて画面や着

以前使っていたケータイに近


いメニュー操作に変更できま

S!おなじみ操作→ファイルを

解除するには:待受画面で

● → 🛂 [きせかえ]→

信音などを一括変更できます。



応答できます。

待受画面で ● →設定→

着信設定→オープン設定→ 電話/TVコール→着信応答

● 着信応答しないようにする には:上記の手順で、 電話/TVコールのあと、 着信継続

確認機能設定

ケータイを閉じたまま▼を押し たときに、電子音や音声など で不在着信や新着メールが確 認できます。

待受画面で ● →設定→ 着信設定→確認機能設定→ 電子音/ボイス/OFF

不在着信/新着メールなしの場合 電子音/ボイス: 「ピピピ」と

不在着信/新着メールありの場合 電子音:「ピピッ、ピピッ」と 鳴る。

ボイス:「ピピッ」と鳴り、音 声でお知らせ。

● 確認には、サイドボタン操作 を閉じた時有効に設定してお く必要があります。(**プ**P.78)

通話時間/料金の設定

诵話時間/料金の確認や诵話 料金の上限を設定できます。


待受画面で ● →設定→ 通話設定→通話時間·料金^{※1}/ **通話料金上限設定*2**から表示 内容の確認/上限の設定


- ※1 ご契約の内容により通話 料金を表示できないこと があります。その場合、 通話料金上限設定もご利 用になれません。
- ※2 **ON**に設定中、上限値を 超えた場合、緊急電話番 号を含む発着信が制限さ れます。



メインメニューから使える代表的な機能の一覧です。

● メインメニューの使いかた (CFP.21)






牛活アプリ

ICカード設定

カメラ				
カメラ				
ビデオカメラ				
ピクチャー				
ムービー				
エンタテイメント				
S!速報ニュース				
S!情報チャンネル/お天気				
ブックサーフィン				
ケータイ書籍				





設定	
サウンド・着信音設定	
着信音選択	
着信音量	1
ボタン確認音	
ステレオ・3Dサウンド設定	
イヤホン切替	
メール鳴動設定	1
ディスプレイ設定	
メインディスプレイ	1
待受画面	
S!速報ニュース設定	1
時計	
音声発信	
音声着信	
TVコール発信	
TVコール着信	
メール送信	1
メール受信	
電池アイコン	1
アンテナアイコン	
スタートアップ画面	1
文字サイズ	
フォント設定	1
メニューアイコン設定	
バックライト設定	1
ビューブラインド	1
カラーテーマ設定	1
プライベートメニュー設定	

設定(つづき) Language オープン新着表示 液晶AI 発着信番号表示設定 表示アイコン説明 きせかえアレンジ 着信設定 バイブレータ マナーモード設定 着信アンサー設定 オープン設定 履歴表示設定 電話帳画像表示 呼出時間表示設定 確認機能設定 自動応答 着信動作選択 一般設定 サイドボタン操作 文字入力方式 電池 ポーズダイヤル イヤホンスイッチ発信設定 ボイス設定 ソフトウェア更新 時計設定 日時設定 世界時計表示

	サマータイム設定
	アラーム通知設定
	時刻補正設定
t	2キュリティ設定
	プライバシーキーロック
	パーソナルデータロック
	ICカードロック
	シークレットモード
	シークレット専用モード
	ダイヤル発信制限
	登録外着信拒否
	非通知着信拒否
	オールリセット
	設定リセット
	PIN認証
	暗証番号変更
	閉じタイマーロック設定
	開きロック解除設定
	コンテンツ・キー
	ロックメッセージ設定
追	話設定
	通話時間·料金
	積算リセット
	通話料金上限設定
	留守番·転送電話
	割込通話
	発着信規制
	着信お知らせ機能
	プレフィックス設定
	受話音量
	1 1 1 1 1

しっかりトーク

	クローズ時動作設定
	保留音設定
	ノイズキャンセラ
	通話品質アラーム
	再接続機能
	電波OFFモード
	発信者番号通知
	サービスダイヤル
T	マコール
	受信画質
	画像選択
	スピーカーホン
	音声自動再発信
Ξ	国際設定
夕	\ 部接続
	USBモード設定
	ネットワーク自動調整
1	イルミネーション

本体色ごとのお買い上げ時の設定

イルミネーション(着信/充電ランブの光りかた)、ディスプレイは本体色ごとにお買い上げ時の設定が異なります。

● 待受画面で● →設定→イルミネーション/ディスプレイ設定から設定を変更できます。

設定項目		お買い上げ時の設定				
颉	7. 上坝日	ブラック	ホワイト	シャンパン	ピンク	レッド
イルミ	ネーション					
電話/	TVコール着信	A-Signal	B-Signal	C-Signal	D-Signal	A-Signal
メール	着信	A-Rhythm	B-Rhythm	C-Rhythm	D-Rhythm	A-Rhythm
サイド(サイト	ボタン ヾ上ボタン)	A-Wave	B-Wave	C-Wave	D-Wave	A-Wave
ディス	プレイ設定(メインディスプし	ノイ)			
待受画	面	ブラック	ホワイト	シャンパン	ピンク	レッド
待受	位置	パターン 10	パターン 1	パターン10	パターン6	パターン 1
時計	パターン	パターン5	パターン5	パターン6	パターン5	パターン4
アイコ	ン時計	パターン6	パターン6	パターン6	パターン1	パターン6
	/送受信時の 電話/メール)	パターン1	パターン1	パターン1	パターン2	パターン1
ディスプレイ設定 (メニューアイコン設定、カラーテーマ設定)						
メニュ 設定	ーアイコン	パターン1	パターン1	パターン1	パターン2	パターン1
カラーテーマ設定		ブラック	ホワイト	ゴールド	ピンク	レッド

故障かな?と思ったら

電源が入らない

- ・ を長く (1秒以上) 押していますか?
- 電池切れになっていませんか?
- 電池パックは正しく取り付けられていますか?(プア.16)

電源を入れたのに操作できない

PINコード入力画面が表示されていませんか?
 PINコード入力設定が**ON**になっています。
 PINコードを入力してください。(プァア.76)

電源を入れたときや機能の操作時に「USIM未挿入です」、「有効なUSIMを挿入してください」と表示される

- USIMカードを正しく取り付けていますか? (プP.16)
- ソフトバンクが指定したUSIMカードをお使いですか? 使用できないカードが取り付けられている可能
- 使用できないカートが取り付けられている可能性があります。
 ・USIMカードのIC部分に指紋などの汚れが付い
- ・USIMカードのIC部分に指紋などの汚れか付い ていませんか?
- 乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。

ボタン操作ができない

 「1」または「1」が表示されていませんか? 誤動作防止(2P.78)またはプライバシーキーロック(2P.77)が設定されています。 ロックを解除してください。

本機を閉じているときにサイドボタンの操作ができない

- ・「舋」が表示されていませんか?
- ・サイドボタン操作(プP.78)が**閉じた時無効** に設定されています。

閉じた時有効に設定してください。

電話やTVコールがつながらない、またはメール やインターネットが利用できない

「酬」「【」「】」が表示されていませんか?
 サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?

電波の届く場所に移動してから再度操作してください。

- 海外でご利用ではありませんか?海外でのご利用には、国際設定の変更が必要な場合があります。(プP.33)
- 「□」が表示されていませんか?
 パーソナルデータロックが設定されています。
 (ぱP.77)
 解除してください。

電話やTVコールがかけられない

- 市外局番を忘れていませんか?
- 発信規制を設定にしていませんか? (プP.43)
- 「羊」が表示されていませんか? 積算通話料金が上限を超えています。
 通話料金上限設定をOFFにするか、
 積算リセットの積算通話料金リセットを行ってください。(プタ・86)

電話をかけても話中音(プープー…)が鳴ってつながらない

- 市外局番を忘れていませんか?
- 発信規制を設定にしていませんか? (含P.43)

通話が途切れたり、切れたりする

「酬」が表示されていませんか?
 サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいませんか?
 電波の届く場所に移動してください。

新しく機能を起動させたとき、「これ以上機能を 起動できません」と表示される

・同時に使用できる最大数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了してから再度操作して ください。(♪P.37)

電話帳を使って電話がかけられない

- ・かけたい相手の電話帳をシークレット設定にしていませんか?
 シークレットモードまたはシークレット専用モードに設定してください。(プP.79)
- 「冒」が表示されていませんか? パーソナルデータロックが設定されています。 (プP.77) 解除してください。

デジタルテレビを視聴できない

・地上デジタルテレビ放送サービスのエリア外か 放送電波の届きにくい場所にいませんか? 放送電波の届く場所に移動してください。

設定したきせかえアレンジが解除できない

・待受画面で「6368##」と入力→設定解除で解除してください。シンプルメニュー設定時の 待受画面では、解除できません。 シンプルメニュー解除後に入力をしてください。

おサイフケータイ®を利用できない

• 「🌯」が表示されていませんか? ICカードロックを解除してください。(**貸** P.78)

時計表示がリセットされた

設定した時刻は、電池パックを交換しても保持 されますが、長い間電池パックを外していると リセットされることがあります。

もう一度、時計設定(**P.86**)またはネットワーク自動調整(**P.18**)を行ってください。

電池の消耗が早い

・使用環境(気温/充電状況/電波状態)、操作 や設定状態によっては、電池パックの消耗が早 くなります。充電時間や利用可能時間の目安に ついては「主な仕様」(♪P.104)を参照し てください。

充電できない

- 急速充電器(オプション品)の接続コネクターが本機または卓上ホルダー(オプション品)に確実に差し込まれていますか?(プア.17)
- ・急速充電器のプラグがしっかりとコンセントに 差し込まれていますか?
- 電池パックが本機に取り付けられていますか?(プア.16)
- ・本機が卓上ホルダーに確実に装着されていますか?
- ・ 端子部が汚れていませんか? (本機の充電端子と外部接続端子、電池パックの充電端子、急速充電器の接続コネクター、卓上ホルダーの充電端子と接続端子)

端子部をきれいにしてください。

- ・周囲温度が5℃~35℃以外になると、充電できないことがあります。
- ・電池パックの寿命、または電池パックの異常で す。新しい電池パックと交換してください。

熱くなる

・充電中に、急速充電器や卓上ホルダーが発熱することがあります。また、長時間利用すると、本機が熱くなることがあります。手で触れることのできる温度であれば異常ではありません。ただし、本機を長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

以上を確認して、それでも正常に戻らない場合は、お問い合わせ先(ピア.106)までご連絡ください。

こんなときはご利用になれません

「酬」が表示されている

サービスエリア外か電波の届きにくい場所にいるためです。

受信電波の強さを示すバーが1本以上表示される場所へ移動してください。

「譽」が表示されている

サイドボタン操作が**閉じた時無効**に設定されています。(プP.78)

閉じたままサイドボタン操作をするためには、 サイドボタン操作を**閉じた時有効**に設定してく ださい。

「🌡」または「🕍」が表示されている

誤動作防止(**ウ**P.78) またはプライバシーキーロック(**ウ**P.77) が設定されています。 本機を使用するためには、ロックを解除してください。ただし、設定中でもかかってきた電話に出ることはできます。

電池残量が不足している旨のメッセージが表示 され、電池切れアラーム音が鳴っている

電池残量がなくなっています。

電池パックを充電する (今P.17) か、充電されている予備の電池パックと交換 (今P.16) してください。

ソフトウェア更新について

ソフトウェア更新が必要かどうかの確認と、ソフト ウェア更新をインターネットに接続して行います。

- ソフトウェア更新には通信料はかかりません。
- 電池がフル充電の状態(充電しても充電ランプが点灯しない状態)で行ってください。
- ●電波状態の良い場所で移動せずに行ってください。
- 更新中は絶対に電池パックを取り外さないでください。取り外すと、ソフトウェアの更新が正常に行われません。
- 更新中は他の機能を使用できません。
- ① 待受画面で →設定
- ② 一般設定→ソフトウェア更新
- **3** ソフトウェア更新→ ☑ [Yes]
- 4 画面に従って操作

更新用データのダウンロード完了後、自動的 に再起動を行い、ソフトウェア更新が開始されます。

「ソフトウェア更新完了しました。」と表示されたあと、再び再起動を行い、更新完了のお知らせアイコン「 🌡 」が表示されます。

- 3で定期更新設定を選ぶと、自動で定期更新 することができます。
- ソフトウェア更新後に再起動しなかった場合は、電池パックをいったん取り外したあと、再度取り付け、電源を入れ直してください。それでも起動しないときは、ソフトバンク故障受付(プP.106)にご相談ください。

- 更新に失敗し本機が使用できなくなった場合は、お問い合わせ先(ピア.106)までご連絡ください。(更新の前に必要なデータはバックアップをとることをおすすめします。)
- ソフトウェアの更新については、ソフトバンク モバイルのホームページでもご案内しています。 http://www.softbank.jp

安全上のご注意

- で使用の前に、この「安全上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。また、 お読みになったあとは大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の 人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容 を記載していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通 話などの機会を逸したために、お客様、または第三 者が受けられた損害につきましては、当社は責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用を した場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。 内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

たる この表示は、取り扱いを誤った場合、 になった場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫し て牛じることが想定される」内容です。

警告 この表示は、取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性が想定 される」内容です。

注意 この表示は、取り扱いを誤った場合、「恒宝を色言るなどは、1875年 「傷害を負う可能性が想定される場合お よび物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説 明しています。内容をよく理解したうえで本文 をお読みください。

こと) を示します。

▶ ことを示します。

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないでした。

濡れた手で扱ってはいけないことを示します。

、指示に基づく行為の強制 (必ず実行してい ただくこと)を示します。

電源プラグをコンセントから抜いていただ 電源ブラグをコンt くことを示します。

本機、電池パック、USIMカード、充電器 (オプション品)、microSDカード(オプショ ン品)の取り扱いについて(共通)

/ 危険

■高温になる場所(火のそば、暖房器具のそ ば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内な ど)で充電・使用・放置しないでください。 また、暖かい場所や熱のこもりやすい場所(こたつ や雷気毛布の中、携帯カイロのそばのポケット内な ど) においても同様の危険がありますので、充電・ 放置・使用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や雷池パックの漏液・発熱・発火・ 破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱く なり、やけどなどの原因となることがあります。

■本機に電池パックを取り付けたり、充電器を接続す る際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理 に行わないでください。電池パックや端子の向きを確 かめてから、取り付けや接続を行ってください。 電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

■分解・改造・ハンダ付けなどお客様による 修理をしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原 因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破 裂・発火などの原因となります。 電話機の改造は電 波法違反となり、罰則の対象となります。

■濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ったときに、 濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを 充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因 となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。

■本機に使用する電池パック・充電器(オプショ ン品)・卓トホルダー (オプション品) は、ソフ トバンクが指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの 漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発熱・発火・ 故障などの原因となります。

■本機・電池パック・充電器を、加熱調理機 器(電子レンジなど)・高圧容器

(圧力釜など)の中に入れたり、電磁調理器 (IH調理器)の上に置いたりしないでください。 電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機と充 電器の発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。

■落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えない でください。

電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電 故障などの原因となります。

■充電端子や外部接続端子、microSDカードス ロットに水やペットの尿などの液体や導雷性異物 (鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピ ンなど) が触れないようにしてください。また内部 に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因となります。

■プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガス や粉塵の発生する場所(ガソリンスタンドな ど)では、必ず事前に本機の電源をお切りく ださい。また、充電もしないでください。 ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド 構内などでおサイフケータイ® 対応携帯電話をご利

用になる際は、電源を切った状態で使用してくださ い。(ICカードロックを設定されている場合は、 ロックを解除した上で電源をお切りください。)

■使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・ 異臭など、今までと異なることに気づいたと きは、次の作業を行ってください。

- 1. 充電器を持ってプラグをコンセントから抜いて ください。
- 2. 本機の電源を切ってください。
- 3. やけどやけがに注意して、電池パックを取り外 してください。

異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原 因となります。

注意

■ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでください。

落下して、けがや故障などの原因となります。 バイブレーション(振動)を設定中や充電中は、特 にご注意ください。

■乳幼児の手の届かない場所に保管してくだ さい。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

■子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を 教えてください。使用中においても、指示どおりに 使用しているかをご注意ください。

けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて

介 危険

■電池パックのラベ ルに記載されている 表示により、雷池の

表示 雷池の種類 Li-ion 00 リチウムイオン雷池

種類を確認した上で、ご利用・処分をしてください。



■火の中に投下しないでください。

電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの 原因となります。

■釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけ たり、強い衝撃を与えないでください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。

■電池パックの端子に、針金などの金属類を接触さ せないでください。また、導電性異物(鉛筆の芯や 金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一 緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないで ください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの 原因となります。



■電池パック内部の液が眼の中に入ったとき は、こすらず、すぐにきれいな水で洗い流 し、ただちに医師の診察を受けてください。 失明などの原因となります。

八警告

■電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着し た場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれ いな水で洗い流してください。

皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

■所定の充電時間を超えても充電が完了しな い場合は、充電を中止してください。

電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させる などの原因となります。

■電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・ 発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づ いたときは、やけどやけがに注意して電池パックを 取り外し、さらに火気から遠ざけてください。

異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・ 発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

/ 注意

■不要になった雷池パックは、一般のゴミと 一緒に捨てないでください。

端子にテープなどを貼り、個別回収に出す か、最寄りの「ソフトバンクショップ」へお持ちく ださい。電池を分別している市町村では、その規則 に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

↑ 警告

■自動車、バイク、自転車などの乗り物の運 転中には使用しないでください。

交通事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、 法律で禁止されており、罰則の対象となります。 運転者が使用する場合は、駐停車が禁止されていな い安全な場所に止めてからご使用ください。

■赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。 目に影響を与える可能性があります。

■高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子 機器の近くでは、本機の電源を切ってくださ

電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があ ります。

※ご注意いただきたい電子機器の例

補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植込み型除細 動器・その他の医用電気機器・火災報知器・

自動ドア・その他の自動制御機器など

■本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れ があるため、航空機内では電源をお切りください。 機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指 示に従い適切にご使用ください。

■心臓の弱い方は、着信時のバイブレーション (振動) や着信音量の設定に注意してください。 心臓に影響を与える恐れがあります。

■屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源 を切って屋内などの安全な場所に移動してください。 落雷や感電の原因となります。

| 注意

■本機に磁気カードなどを近づけたり、挟ん だりしないでください。

キャッシュカード・クレジットカード・テレ ホンカード・フロッピーディスクなどの磁気データ が消えてしまうことがあります。

■ストラップなどを持って本機をふり回さないでく ださい。

本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れた りして、けがなどの事故や故障および破損の原因と なります。

■着信音が鳴っているときや、本機でメロ ディを再生しているときなどは、スピーカー に耳を近づけないでください。

難聴になる可能性があります。

■人の近くや顔を近づけた状態で、ワンプッシュ オープンボタンを使用しないでください。

本人や他の人に当たり、けがの原因となります。



■車両電子機器に影響を与える場合は使用し

本機を自動車内で使用すると、車種によりま れに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう 恐れがあります。

■本機を長時間で使用になる場合、特に高温環境で は熱くなることがありますので、ご注意ください。 長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけど になる恐れがあります。

■本機を開閉する際は、指やストラップなどを挟ま ないようご注意ください。

けがなどの事故や破損の原因となります。

■デジタルテレビを視聴するときは、充分明るい場所 で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。 視力低下につながる可能性があります。

■イヤホンを使用するときは音量に気をつけてくだ さい。

長時間使用して難聴になったり、突然大きな音が出 て耳をいためたりする原因となります。

■電池カバーは金属製のため取り扱いにご注意くだ さい。

手や指を傷つける可能性があります。

■本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、 ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。 本機では材料として金属などを使用しています。お客 様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹な どが生じることがあります。(使用材料CPP.105)

充電器 (オプション品) の取り扱いについて

八警告



■充電中は、布や布団でおおったり、包んだ りしないでください。

熱がごもって火災や故障などの原因となります。

■指定以外の電源・電圧で使用しないでください。 指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障な どの原因となります。

急速充電器:AC100V~240V(家庭用交流コン セント専用)

シガーライター充電器 (オプション品): DC12V: 24V (マイナスアース車専用)

■シガーライター充電器(オプション品)は、マイ ナスアース重専用です。プラスアース重には絶対に 使用しないでください。

火災などの原因となります。

■雷が鳴り出したら、充電器には触れないでください。 感電などの原因となります。



■濡れた手で充電器のプラグを抜き差ししな いでください。

感電・故障などの原因となります。

■シガーライター充電器(オプション品)の ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒュー ズに交換してください。

指定以外のヒューズを使用すると、火災や故障の原 因となります。指定のヒューズに関しては、シガー ライター充電器の取扱説明書でご確認ください。

■プラグにほこりがついたときは、充電器を持って プラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき 取ってください。

火災の原因となります。

■充電器をコンセントに差し込むときは、卓トホル ダーの端子および充電器のプラグや端子に導電性異 物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘア ピンなど) が触れないように注意して、確実に差し 込んでください。

感電・ショート・火災などの原因となります。



■長時間使用しない場合は、充電器を持って プラグをコンセントから抜いてください。 感電・火災・故障の原因となります。

■万一、水やペットの尿などの液体が入った場合 は、ただちに充電器を持ってプラグをコンセントや シガーライターソケットから抜いてください。 感電や発煙、火災の原因となります。

注意



■充電器をコンセントやシガーライターソ ケットから抜くときは、コードを引っ張らず、 充電器を持ってプラグを抜いてください。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災な どの原因となります。




■お手入れの際は、コンセントやシガーライ ターソケットから、必ず充電器を持ってプラ グを抜いてください。

感電などの原因となります。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

八警告

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電 波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に 関する指針」(電波環境協議会 [平成9年4月]) に 準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関す る調査研究報告書」(平成13年3月「社団法人電波 産業会」) の内容を参考にしたものです。



電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

■自宅療養など医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外 の医用電気機器を使用される場合には、電波 による影響について個別に医用電気機器メーカなど に確認してください。

電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合 があります。

■医療機関などでは、以下を守ってください。本機 の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあ ります。

- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視 病室(CCU)には、本機を持ち込まないでくだ さい。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。電源 が自動的に入る設定 (アラーム機能など) をして いる場合は、設定を解除してから電源を切ってく ださい。
- ・ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所で あっても、近くに医用電気機器があるときは本機 の電源を切ってください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの 場所を定めている場合は、その医療機関の指示に 従ってください。

■満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機 の電源を切ってください。付近に植込み型心臓ペー スメーカおよび植込み型除細動器を装着されている 方がいる可能性があります。電源が自動的に入る設 定(アラーム機能など)をしている場合は、設定を 解除してから電源を切ってください。

電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器が誤動作するなどの影響を与える場合 があります。

お願いとご注意

■ご利用にあたって

- 事故や故障、修理などにより本機やmicroSDカードに登録したデータ(電話帳・画像・音楽など)が消失・変化したときの損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やデジタルテレビ視聴が困難になることがあります。また、通話・デジタルテレビ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめで了承ください。
- ●本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の迷惑 にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。従って、電波法 に基づく検査を受けていただくことがあります。あらか じめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- microSDカード(市販)をご利用される場合は、あらか じめmicroSDカードの取扱説明書をよくお読みになり、 安全に正しくで使用ください。
- 傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときは第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。傍受(ぼうじゅ)とは無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

■お取り扱いについて

- 本機は防水仕様にはなっていません。水に濡らしたり、 湿度の高い所に置いたりしないでください。
 - ・雨の日にバッグの外のポケットに入れたり、手で持ち歩いたりしないでください。

- エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度 変化により結露し、内部が腐食する場合があります。
- 洗面所などでは衣服に入れないでください。ポケットなどに入れて、身体をかがめると、洗面所に落としたり、水で濡らしたりする場合があります。
- 海辺などに持ち出すときは、バッグなどに入れて、海水がかかったり、直射日光が当たらないようにしてください。
- 汗をかいた手で触ったり、汗をかいた衣服のポケット に入れたりしないでください。手や身体の汗が本機の 内部に浸透し、故障する場合があります。
- ◆本機の電池バックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でで使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でので使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- ◆ お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷つけた りしないようご注意ください。
- ◆ 本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。
 - 本機をズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、 座席や椅子などに座らないでください。
- 荷物のつまった鞄などに入れるときは、重たいものの下にならないようにご注意ください。
- ●本機の銘板シールを、はがさないでください。修理をお受けできないことがあります。

- ●電池バックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り外してください。急速充電器を接続して充電しているときは、必ず急速充電器を取り外したあと、本機の電源を切ってから取り外してください。またデータの登録やメールの送信などの動作中に電池バックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。
- ◆本機の外部接続端子に指定品以外のものは取り付けない でください。誤動作を起こしたり、本機が破損すること があります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、ヘッドホン の音量を上げないでください。周囲の音が聞こえにくく なり事故の原因となります。

■機能制限について

本機を機種変更、解約したときは、下記の機能が利用できな くなります。また、本機を長時間使用しなかった場合も利用 できなくなる可能性があります。

カメラ/デジタルテレビ/ミュージックプレイヤー/ S!アプリ/生活アプリ

■モバイルカメラについて

- カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- カメラのレンズに太陽の光が進入する状態で放置しないでください。レンズの集光作用により、故障の原因となります。
- 大切なシーン(結婚式など)を撮影される場合は、必ず 試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されていることをで確認ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許諾を得ることなく使用したり、転送することはできません。
- 撮影が禁止されている場所での撮影はおやめください。

著作権などについて

■肖像権について

他人から無断で写真を振られたり、振られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる 権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を握って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

■著作権について

音楽、映像、コンピュータ・ブログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされるときは、著作権法を遵切のうえ、適切なで使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の適切なで使用を心がけていただきますよう。お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきますよう、お聞いいたします。また、本製品にはカメラ機能が付ていただきますよう。お聞いいたします。またますます。またまで表しても、上記と同様の適切なで使用を心がけていただきますよう。お願いいたします。

本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License、 AVC Patent Portfolio License及び

VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- MPEG-4 Visual、AVC、VC-1の規格に準拠する動画 (以下、MPEG-4/AVC/VC-1 ビデオ)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVC/VC-1 ビデオを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者から入手された MPEG-4/AVC/VC-1ビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com) をご参照ください。

著作権などについて

本製品に搭載しているWindows Media Technologyはマイク ロソフト社及び第三者の知的財産権により保護されています。 本製品以外にマイクロソフト社及びその関連会社の許可なくそ の技術を使用すること及び頒布することは禁止されています。

Windows Media®、Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書では各OS(日本語版)を次のように記載しています。 Windows Vista®は、Windows Vista®(Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。 Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

WindowsはMicrosoft Windows operating systemの略称として表記しています。

JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



アプリックス、microJBlend 及び JBlend、並びに、アプリックスま たはJBlendに関連する商標並びに ロゴは、米国、日本国及びその他の

国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

カメラAF用検出機能は、オムロン株式会社のOKAO Vision を使用しています。OKAOは日本およびその他の国における登録商標または商標です。

BookSurfing®は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、 株式会社インフォシティの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



microSDHCロゴは商標です。

着うた®、着うたフル®は、

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されて います。マイクロソフトもしくはマイクロソフトによる承認 を受けた子会社からのライヤンスを得ずに、本製品以外で技 術の使用もしくは頒布を行うことは禁止されています。 コンテンツプロバイダーは、本製品に含まれるWindows Media デジタル著作権管理技術 (WM-DRM) によってコンテンツの内 容を保護し(以下、"保護コンテンツ"といいます)、そのコンテ ンツの著作権を含む知的財産権が不正に利用されないようにし ています。本製品は、保護コンテンツの再生にWM-DRMソフト ウェアを使用しています。本製品のWM-DRMソフトウェアの安 全性が損なわれた場合、保護コンテンツの所有者はWM-DRMソ フトウェアによる本製品の保護コンテンツの複製、表示、再生 を可能にする新ライセンス取得権の無効化をマイクロソフトに 要求できます。無効化は、WM-DRMソフトウェアによる保護コ ンテンツ以外のコンテンツの再生能力に影響するものではあり ません。インターネットもしくはパソコンから保護コンテンツ のライセンスをダウンロードする際に、無効化されたWM-DRM ソフトウェアリストが製品に送付されます。Microsoftはライヤ ンスとともに、保護コンテンツ所有者に代わり無効化リストを 製品にダウンロードする場合があります。

本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL) その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、本製品同梱の「GPL/LGPL等適用ソフトウェアのライセンスについて」をご参照ください。

Powered by MascotCapsule®
MascotCapsule® is a registered trademark of HI
CORPORATION

©2009 HI CORPORATION, All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正は、株式会社モルフォのPhotoSolidを使用しています。PhotoSolidは株式会社モルフォの登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

し、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 「おサイフケータイ」は、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 NetFront[®]
Mobile Client Su

本製品は、インターネット機能として 株式会社ACCESSのNetFrontを搭載 しています。



NetFrontは株式会社ACCESSの日本 およびその他の国における登録商標ま たは商標です。

本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品は、株式会社ACCESS及びNTTドコモが権利を有するブラウザモジュールを搭載しています。

IrFrontは、日本国およびその他の国における株式会社 ACCESSの商標または登録商標です。

The IrDA Feature Trademark is owned by the Infrared Data Association and used under license therefrom.



本製品はAdobe Systems Incorporated によるFlash®、Flash® Lite™および/ もしくはReader®技術を含んでいます。 Copyright® 1996-2008 Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.

Adobe及びFlashはアドビ システムズ社の商標です。

●「誕生日大百科」

編者 フィリス・ベガ/発行所 株式会社 扶桑社 ※本コンテンツは「誕生日大百科」を本機用に改編して おります。

Copyright© 2007 Phyllis Vega

●「大使館御用達レストラン」

編者 株式会社ワードスプリング/発行所 株式会社 扶桑社 Copyright© Word Spring 2007

●「海外旅行ハンドブック」

編者 海外旅行情報研究会/発行所 株式会社永岡書店 ※掲載した情報は、2008年4月現在のものです。 Copyright® 2008 Nagaokashoten

●「現代生活のマナー事典」

編者 三省堂編修所/発行所 株式会社三省堂 ※本コンテンツは「絵で見る現代生活のマナー事典」を 本機用に改編しております。 ※図表は掲載されておりません。

※図表は掲載されておりません
Copyright© SANSEIDO

●「情報システムハンドブック基本用語編」 編者 日経コンピュータ/発行所 日経BP社 Copyright® 日経BP社 2008 ● 「間違えやすい言葉の使い方」 編者 三省堂編修所/発行所 株式会社三省堂 Copyright© SANSEIDO

搭載電子辞書は、「英会話とっさのひとこと辞典」並びに「株式会社学習研究社の英和・和英、国語辞書」を使用しています。 SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

TVコール、S!アブリ、生活アブリ、S!メール、きせかえアレンジ、デコレメール、S!情報チャンネル、PCサイトブラウザ、お天気アイコン、S!連転ニュース、S!電話帳パックアップ、S-1がたじみ操作、安心遠隔ロック、S-1がトルはソフトバンクモバイル株式会社の登録務標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。

その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者 人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、 これらの権利は著作権法により保護されています。ソフト ウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、 ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、 リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者 にこのような行為をさせることも同様です。

ワンプッシュオープンTMはパナソニック株式会社の商標です。

携帯電話機の電波比吸収率(SAR)

この機種832Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。

この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分 な安全率を含んでおり、世界保建機関(WHO)と協力関係 にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国 際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。

この携帯電話機832Pも財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.569W/kgです。

この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、次のホームページをで参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm 計団法人雷波産業会のホームページ

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html ※技術基準については、電波法関連省令(無線設備 規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディSARポリシー」について

*ボディ(身体)SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続

通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)の ことです。

**比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を 掲載しています。

当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報」

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」をご参照ください。

***身体装着の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

ソフトバンクモバイルのホームページからも内容をご 確認いただけます。

http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波はく露の影響に関する情報」 米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的か つ周到に科学的研究を行なった結果策定された基準に基づい ています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわ らず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種でとにFCCが定めた基準で実施され、下記のとおり本取扱説明書の記載に従って身体に装着した場合は0.452W/kgです。

身体装着の場合:この携帯電話機832Pでは、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリップやホルスター等には金属部品の含まれていないものを選んでください。

左記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を 満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい情報をお知りにな りたい方は下記のホームページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net (英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話832Pは無線送受信機器です。

本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate) という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSAR許容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は0.467W/kg*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、 実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値と なります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送 信電力で基地局との通信を行なうように設計されているため です

世界保健機構は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機構のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/emf) (和文非対応)

※ 身体に装着した場合の測定試験はFCCが定めた基準に 従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたも のです。

SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) とTLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル (通信規約) です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーに関わる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信することができ、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。

832Pでは、あらかじめ認証機関から発行されたサーバー証明書が登録されていて、待受画面で ● **Yahoo!ケータイ**→**設定** (PCサイトの場合、**PCサイトブラウザ**→

PCサイトブラウザ設定)→セキュリティ→ルート証明書表示 から、確認することもできます。

SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、 お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するも のとします。

お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、エントラストジャパン株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストネット株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性に関して何ら保証を行うものではありません。

主な仕様

■832P

質量(電池パッ	約107g			
サイズ(閉じた	約50×110×10			
	(最薄部)mm			
連続待受時間*1	3G	約460時間		
(閉じた状態)	GSM	約240時間		
	3G	約180分		
連続通話時間**2	TVコール	約120分		
	GSM	約180分		
デジタルテレビ	通常時**3	約5.5時間		
視聴時間	ECOモード時	約7.1時間		
	急速充電器	約100分		
充電時間*4	シガーライター	約100分		
	充電器	示り しし力		
最大出力	3G	0.25W		
取入山刀	GSM	2 OW		

- ※1 充電を満たした新品の電池パックを装着し、本機を閉じた状態で通話や操作をせず、電波を正常に受信できる状態で算出した、時間の目安。※2 充電を満たした新品の電池パックを装着し、電波を正常に送受信できる状態で算出した、通話に使用できる時間の目安。※3 電波を正常に受信できる状態で、イヤホンマイクを使用して視聴できる時間の目安。※4 本機を温度5℃~35℃の範囲で充電した場合の目安。
- ●電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境や利用場所の電波状態などにより、ご利用可能時間が変動します。●S!アプリを起動させた状態での通話時間および待受時間は著しく短くなることがあります。

■雷池パック

電圧	3.7V	容量	600mAh
使用電池	リチウムイ		
サイズ	約45×3.8	3×37mm	

■メモリ容量―覧

データフォルダ*1		最大3500件 (最大100MB)
スケジュール		最大1000件
電話帳		最大1000件
	受信ボックス	最大1000件
メール*2	送信ボックス	最大500件
	下書き	最大10件
画面メモ	Yahoo!ケータイ	最大20件/ 750KB
回回へて	PCサイト	最大20件/ 1150KB
ブックマーク	Yahoo!ケータイ	最大100件
7974-7	PCサイト	最大100件
履歴	Yahoo!ケータイ	URL入力履歴: 最大20件/ 閲覧履歴: 最大100件*3
(URL)	PCサイト	URL入力履歴: 最大20件/ 閲覧履歴: 最大100件*3
キャッシュ	Yahoo!ケータイ	750KB
キャッシュ	PCサイト	1150KB

※1 S!アブリは1つのアブリにつき最大6MBを消費します。S!アブリー覧はデータフォルダとメモリを共有しています。※2 SMSとS!メールの合計です。※3 閲覧履歴への保存可能件数はURLの長さにより変動します。

■832Pの使用材料

使用筒所▶材質/表面処理

外装ケース

ディスプレイ面▶PA樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 操作ボタン面▶PC樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理

メタルケース▶ステンレス鋼/焼付け塗装処理

電池面、側面▶PC+ABS樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理 電池カバー▶ステンレス鋼/アクリル系UV硬化塗装処理 外枠▶PC+ABS樹脂/スズ蒸着/アクリル系UV硬化塗装処理

サイドボタン、着信/充電ランプ部▶PC樹脂/アルミニウム蒸着/アクリル系UV硬化塗装処理

ヒンジ部(ヒンジカバー) ► ABS樹脂/アクリル系UV硬 化塗装処理

ヒンジ部(ヒンジホルダー) ▶ PPS樹脂/アクリル系UV 硬化塗装処理

ディスプレイパネル▶アクリル樹脂/表面ハードコート カメラパネル▶ベース: PET樹脂、レンズ部: アクリル樹脂 /表面ハードコート

操作ボタン▶アクリルウレタン樹脂

ワンプッシュオープンボタン▶PC樹脂/アクリル系UV硬 化塗装処理

ワンブッシュオーブンボタンの金属部分▶アルミ/アルマイト着色処理

外部接続端子キャップ▶エラストマー樹脂

microSDカードスロットキャップ▶PC樹脂/エラストマー樹脂/アクリル系UV硬化塗装処理

充電端子▶ベリリウム銅/金メッキ処理(下地ニッケルメッキ)

電池面スクリューキャップ▶ABS樹脂

ネジ(電池収納部) ▶アルミキルド鋼/ニッケルメッキ処理 電池収納面▶ステンレス鋼/PET樹脂

電池収納面 ▶ステンレス鋼/PET樹脂 電池収納面(側面) ▶PC樹脂

電池端子▶チタン銅/金メッキ処理(下地ニッケルメッキ) 電池パック本体▶樹脂部:PC樹脂、ラベル:PET樹脂

電池パック端子部▶ガラスエポキシ基板/金メッキ処理 (下地 ニッケルメッキ)

保証とアフターサービス

■保証について

SoftBank 832P本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■修理を依頼される場合

「故障かな?と思ったら」(プP.88)をお読みの上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付(ごP.106)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたします。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクモバイル お客さまセンター 総合案内 紛失・故障受付 ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンクモバイル 国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

■一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・ 山形県・宮城県・福島県・新潟県・ 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・	総合案内	②0088-240-157 (無料)
茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・ 長野県・富山県・石川県・福井県	紛失·故障受付	②0088-240-113 (無料)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	②0088-241-157 (無料)
文AIA、 以十八 — 主八 时间八	紛失·故障受付	② 0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・	総合案内	(金)0088-242-157 (無料)
滋賀県・和歌山県	紛失·故障受付	②0088-242-113 (無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・ 島根県・徳島県・香川県・愛媛県・ 高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・	総合案内	②0088-250-157 (無料)
大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	②0088-250-113 (無料)



First Step Guide

Before Using Handset	108
Getting Started	110
·	
Handset Functions	113
General Notes	118
Support	120
эиррогт	TZU

See Online Manual for "Safety Precautions." < http://www.softbank.jp/mb/r/support/832p/ >

Before Using Handset

Package Contents

Handset (832P)

Battery (PMBAQ1)





Starter Guide

USIM Card Installation





With IC chip down, insert USIM Card

USIM Card must be inserted to use this handset. Turn handset off and remove battery before inserting/removing USIM Card.

Battery Installation

 Press and slide to remove cover



Insert battery




6 Replace cover



Charging

Use only specified AC Charger (sold separately).

- Connect AC Charger to handset
- Plug AC Charger into AC Outlet
 - Charging Indicator illuminates and charging starts; may take up to approximately 100 minutes.
- When charging is complete, Charging Indicator goes out.
- Unplug AC Charger, then disconnect handset



USIM PINs

- PIN
 - 4 to 8-digit code used to prevent unauthorized 832P use.
 - PIN (9999 by default) can be changed.
- When PIN Authentication is ON, PIN entry is required each time handset is turned on (with USIM Card inserted).

PIN2

Required to clear call times/costs or set maximum cost.

• PIN2 (9999 by default) can be changed.

PIN Lock & Cancellation (PUK)

PIN Lock or PIN2 Lock is activated if PIN or PIN2 is incorrectly entered three times. Cancel PIN Lock or PIN2 Lock by entering the PIN Unblocking Key (PUK/PUK2).

- If PUK/PUK2 is incorrectly entered ten times, USIM Card is locked and handset is disabled. Write down PUK/PUK2.
- For procedures required to unlock USIM Card, contact SoftBank Mobile Customer Center, General Information.

Passwords

Phone Password

4 to 8-digit number required to use/change some handset functions.

- . Enter number within 15 seconds.
- __ appears for each digit entered.
- Phone Password (9999 by default) can be changed on handset.

Center Access Code

4-digit number specified at initial subscription; required to access Voice Mail via landlines or subscribe to fee-based information.

Security Code


4-digit number specified at initial subscription, required to restrict handset services.


- Enter number within 15 seconds.
- If entered incorrectly three times, Call Barring settings lock; Security Code & Center Access Code must be changed. Reach SoftBank Mobile Customer Center, General Information for details.


108 First Step Guide First Step Guide 109

Getting Started

Parts, Display Indicators & Key Assignments







110 First Step Guide 111

Function List

	Function List		
I	Messaging		Information
	Incoming Mail	İ	Osaifu-Keitai
	Create New		Lifestyle-Appli
	Retrieve New		IC Card Settings
	Drafts		Camera
	Templates		Camera
	Sent/Unsent		Video Camera
	Server Mail		Pictures
	Create New SMS		Videos
	Settings	Ī	Entertainment
	Memory Status		S! Quick News
,	Yahoo! Keitai		S! Info Ch./Weather
	Yahoo! Keitai		BookSurfing
	Bookmarks		e-Book Viewer
	Saved Pages		Tools
	Enter URL		Alarms
	History		Calendar
	PC Site Browser		Calculator
	Set Yahoo! Keitai		Notepad
	Reset		Tasks
	S! Appli		Dictionary
	S! Appli List		Sound Recorders
	Osaifu-Keitai		Bar Code Reader
	S! Appli Settings		Location Settings
	S! Appli History		Receive via Infrared

	microSD Backup	
ſ	Templates/Users Dic.	
Data Folder		
ſ	Pictures	
ľ	Ring Songs&Tones	
ſ	S! Appli	
ſ	Music	
ſ	Videos	
ľ	PC Movies	
ſ	TV	
ľ	Lifestyle-Appli	
ľ	Books	
	Customized Screen	
ſ	Templates	
ſ	Other Documents	
٨	Ausic Player	
	Player	
ſ	Data Manager	
T	V	
	Watch TV	
ſ	Program List	
ſ	Timer Watching	
ſ	Timer Recording	
ſ	Recording Result	
ſ	TV Link	
	Channel List	
	Channel Setting	

User Settings

Phone Book

Phone Book

Call Log

Group

Create New Entry

Account Details

S! Addressbook BkUp

Memory Manager

Restrictions

Memory Status

Sound Settings

Display Settings

Customized Screen

Incoming Settings

Phone Settings

Date & Time

Call Settings

Connectivity

International Call

Notification Light

Video Call

Security

Settings

Settinas

Handset Functions

Most operation descriptions below begin in Standby.

Basic Operations

Handset Power On/Off

Power On

Open handset → Press and hold 💿

Power Off

Open handset → Press of for 2+ seconds

English Interface

● → 設定 → ディスプレイ設定 → Language → English

Retrieving Network Information

When lacktriangledown, lacktriangledown is pressed for the first time, 832P initiates Network Information retrieval; lacktriangledown to retrieve it. To update manually, lacktriangledown \rightarrow Settings \rightarrow Connectivity \rightarrow Retrieve NW Info \rightarrow YES

Date & Time

My Number

→ 0

Minding Mobile Manners

Please use your handset responsibly. Inappropriate handset use can be both dangerous and bothersome. Please take care not to disturb others when using your handset. Adjust handset use according to your surroundings.

Activating/Canceling Manner Mode

Press and hold #

Call

Making Voice Calls

Enter number with area code → ✓


Calling from Redial Log

An entry → to end call

Making Video Calls

Enter number with area code → ☑

• ⑤ to end call



Outgoing Image (Alternative Image/ Video Image)

Calling Abroad from Japan

Enter number \rightarrow $\boxed{\mathbf{Y}}$ \rightarrow Int'l dial assist

→ A country/region → Voice Calls: ✓ / Video Calls: 🖾

• 💿 to end call

For more details, visit:

http://mb.softbank.jp/mb/en/global_service/

Global Roaming

Global Roaming Service may require sign up. Details and applications are available online: http://mb.softbank.ip/mb/en/global_service/

Network Mode

● → Settings → International Call → Select Network → Automatically or Manually (3G/GSM, 3G or GSM)

Calling within the Same Country

Enter number → Voice Calls: ✓ / Video Calls: 🖾

Calling Japan

Calling Other Countries

Enter number → [Y7] → Int'l dial assist

• Omit the first **0** from area code, except when calling Italy.

International Code is set to *0046010* by default. The number can be changed if required.

Answering a Call

• 💿 to end call

Answer Phone

Record messages on handset when unable to answer incoming calls.

Activating

Press and hold CLR

To cancel: Press and hold [CLR] again.

Playing Messages

o to select indicator → A message

Deleting Messages

● → Tools → Sound Recorders → Voice Call Data or Video Call Data → Highlight a message → ☑
→ Frase this → YFS

Answer Phone is unavailable when handset is off, out-of-range or in Emission OFF Mode.

Voice Mail

Activating Voice Mail

● → Settings → Call Settings

→ Voice Mail/Call Fwding → Voice Mail ON

 \rightarrow *Ringer ON* or *Ringer OFF* \rightarrow Ring time (for *Ringer ON*) \rightarrow *YES* \rightarrow \bigcirc

Checking Voice Mail Messages

to select indicator → **YES** → Follow voice guidance

• To switch to English voice guidance, press 2 1 2 while Japanese voice guidance is playing.

Text Entry

Toggling Entry Modes

In text entry window, \square to toggle input modes (or press \square \rightarrow 1byte character or 2bytes character to toggle single/double-byte) \rightarrow Enter text

Character Input Mode	
漢	Kanji (hiragana) input mode
カナ	Katakana input mode
abc	Alphanumerics input mode
123	Number input mode

Example: Entering "no"

In text entry window, $\square \rightarrow abc\frac{1}{2} \rightarrow 6 \quad 6 \rightarrow \square$ $\rightarrow 6 \quad 6 \quad 6 \rightarrow \square$

Phone Book

Phone Book Entry Items

Phone Number

Save up to four entries in Phone Book; two in USIM Card Phone Book.

E-mail Address

Save up to three entries in Phone Book; one in USIM Card Phone Book.

Saving to Phone Book

Press and hold \bigcirc \rightarrow Enter Last name \rightarrow Enter First name \rightarrow An item \rightarrow Enter information \rightarrow \square

Save Settings

Select Phone Book memory for new entries.

- → Phone Book → Settings → Save Settings
- → Phone, USIM or Ask Every Time
- Select Ask Every Time to select target each time you save an entry.

Editing Phone Book Entries

 \bigcirc \rightarrow An entry \rightarrow \boxdot \rightarrow An item \rightarrow Edit \rightarrow \boxdot \rightarrow **YES*** * For USIM Card Phone Book, select **Overwrite** or **Add**.

Making Calls from Phone Book

 \bigcirc \rightarrow \bigcirc to select a page of the required reading \rightarrow An entry \rightarrow \bigcirc \bigcirc \rightarrow A number

Digital TV

Initial Setup

● → TV → Channel Setting → ● → YES → Select Area → A region → A prefecture → YES

Watching TV



Recording Programs

Activate TV → ● → ● to stop recording • Program is saved to microSD Card.

Handset Functions

Camera

Capturing Still Images

ightharpoonup ightharpoonup Frame subject ightharpoonup ightharpoonup

Recording Videos

Press and hold \triangle \rightarrow Frame subject \rightarrow \bigcirc \rightarrow \bigcirc

Music Player

Playing Music

● → Music Player → Player

→ A category → A file

To stop playback:

✓



Adding Play Lists

→ Music Player → Player → Play List → \(\text{Y}\)
→ Create play list → A category → Check files → \(\text{\tint{\text{\ti}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texit{\tex{\text{\text{\text{\text{\texi\texi{\text{\texi{\texi{\texi\texi\texi{\texi{\texi\texi{\texi{\texi\texi{\texi{\texi\texi{\texi{\t

→ Enter a name

Using Play Lists

→ Music Player → Player → Play List → A Play List → A file

Managing Files

Opening Files

● → Data Folder → A folder → A file

Formatting microSD Card

→ Tools → microSD Backup → 🔀

→ microSD format → Enter Phone Password (4 to 8 digits)

→ YFS

Messaging

S! Mail/SMS

S! Mail

Exchange text messages with e-mail compatible handsets, PCs. etc.: attach image/sound files etc.

SMS

Exchange short text messages with SoftBank handsets.

Customizing Handset Address

Change your handset mail address (alphanumerics before @) to reduce the risk of receiving spam.

→ Follow onscreen instructions

Sending S! Mail & SMS

► Create New (Create New SMS for SMS)

→ <Add Address> → Phone Book → An entry → □

→ A number/mail address → <Add Subject> → Enter subject → <Add Attachment> → A foller → A file → <Input Text> → Enter text → □

• Subject and attachment fields are not available for SMS.

Receiving S! Mail & SMS

to select indicator → A folder → An unread message

Yahoo! Keitai

Yahoo! Keitai Main Menu

Y77 → メニューリスト → English → A menu item

PC Site Browser

→ Yahoo! Keitai → PC Site Browser
 → Homepage → \(\sigma\) → A menu item

Software Update

Precaution

Fully charge battery beforehand.

Updating Software

→ Settings → Phone Settings → Software Update
→ Software Update → 🖾 → Follow onscreen
instructions

Specifications

Weight (including battery)	107 g*
Dimensions (closed)	50 x 110 x 10 (thinnest) mm*
Standby Time (closed)	3G: 460 hours* GSM: 240 hours*
Talk Time	3G: 180 minutes* Video Call: 120 minutes* GSM: 180 minutes*
TV Reception Time	Normal Mode: 5.5 hours* ECO Mode: 7.1 hours*
Charging Time	AC Charger: 100 minutes* In-Car Charger: 100 minutes*
Maximum Output	3G: 0.25 W GSM: 2.0 W

- * Approximate value
- Values above were calculated with battery installed.

116 First Step Guide 117

General Notes

Electromagnetic Waves

 For body worn operation, this mobile phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory containing no metal and positioning the handset a minimum 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit

of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.648 W/kg and when worn on the body, as described in this First Step Guide, is 0.452 W/kg. Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of

http://www.fcc.gov/oet/ea/ after searching on FCC ID UCF209016A.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at

http://www.phonefacts.net.

assembly.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.483 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this First Step Guide**. In this case, the highest tested SAR value is 0.467 W/kg. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body. *The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

** Please see Electromagnetic Waves on page 118 for important notes regarding body worn operation.

Declaration of Conformity

CE0168

We, Panasonic Mobile Communications Development of Europe Ltd., declare that SoftBank 832P conforms with the essential and other relevant requirements of the directive 1999/5/EC.

A declaration of conformity to this effect can be found at

http://panasonic.net/pmc/support/index.html

- This product is only intended for sale in Japan.
- Compliance to the European RTTE directive applies to: SoftBank 832P handset, Battery (PMBAQ1) and AC Charger (SoftBank ZTDAA1).

118 First Step Guide First Step Guide 119

Support

Customer Service

SoftBank Mobile Customer Centers

From a SoftBank handset, dial toll free at 157 (General Information) 113 (Customer Assistance)

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491* (International charges will apply.)

 Call immediately if handset/USIM is lost or stolen while outside Japan.

Call these numbers toll free from landlines.

Subscription Area	Service Center	Toll Free Number
Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochiqi, Gunma, Yamanashi,	General Information	0088-240-157
Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui	Customer Assistance	0088-240-113
Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka	General Information	0088-241-157
Alcii, Giiu, Mie, Silizuoka	Customer Assistance	0088-241-113
Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama	General Information	0088-242-157
Osaka, nyogo, kyoto, wala, shiiga, wakayania	Customer Assistance	0088-242-113
Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, Miyazaki,	General Information	0088-250-157
Kagoshima, Okinawa	Customer Assistance	0088-250-113

Emergency Numbers

 Police 	110
Fire & Ambulance	119
Coast Guard	118

More Information

Handset User Support

Via Yahoo! Keitai Main Menu: From above search field, select

メニューリスト → English → User Support.

Online English Manual

http://www.softbank.jp/mb/r/support/832p/

May be unavailable at purchase. Call Customer Service or try later.

SoftBank 832P 使い方ガイド

2012年3月 第2版 ソフトバンクモバイル株式会社

で不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

•

機種名: SoftBank 832P

製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社

ご注意

- 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- 本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ◆本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなど お気づきの点がございましたらお問い合わせ先(ぴ)P.106)までご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

この印刷物は、再生紙を使用しています。

SoftBank 832P Starter Guide 使い方ガイド



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHC事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となって お持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、 リサイクルを行っています。

※ 回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。
※ ブライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(電話帳、通話履歴、メール等)は、事前に消去願います。



この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷